

N.B.: Sommige MP3-spelers hebben hun eigen bestandsindeling, die niet door dit systeem ondersteund wordt. Om uw MP3-speler te kunnen gebruiken, dient u hem in te stellen als verwijderbaar USB-apparaat of massageheugenapparaat. U kunt alleen muziek afspelen die u in deze functie(s) op het apparaat hebt gezet.


Voor een lijst van compatibele draadloze **Bluetooth®**-apparaten raadpleegt u de website van Land Rover op www.landrover.com.

De daar vermelde **Bluetooth®**-apparaten zijn getest op compatibiliteit met voertuigen van Land Rover. De prestaties variëren afhankelijk van de softwareversie en de toestand van de batterij van het apparaat. De telefoons vallen onder de garantie van de fabrikant, niet onder die van Jaguar Land Rover.

EEN APPARAAT AANSLUITEN



Breng de rubberen afdekking altijd opnieuw aan wanneer er geen draagbare geluidsapparatuur is aangesloten. Hiermee voorkomt u schade aan de aansluitpunten. De afdekking is niet waterdicht.



Lees voor elk apparaat de instructies van de fabrikant door voordat u het op de geluidsinstallatie aansluit. Controleer of het apparaat geschikt is en voldoet aan de instructies betreffende verbinding en werking. Als u dit nalaat, kan dit schade aan het audiosysteem of het apparaat veroorzaken.

Sluit het apparaat aan op de betreffende poort.

1. USB-poort.
2. AUX-poort van 3,5 mm.
3. USB-/iPod-poorten achterin.
4. AV-poorten voor media achterin.