


ELEKTRISCH BEDIENDE RUITEN EN ROLGORDIJN VAN HET ZONNEDAK



Laat de Smart-key nooit in het voertuig achter als er kinderen of dieren in het voertuig achterblijven om te voorkomen dat de sleutel per ongeluk wordt bediend.

1. Ruitschakelaars: Trek de schakelaar kort helemaal omhoog en laat hem los. De ruit blijft omhoog gaan totdat deze helemaal is gesloten. Duw de schakelaar helemaal omlaag en laat hem los. De ruit blijft omlaag gaan totdat hij helemaal open is. Als u nogmaals aan de schakelaar trekt of hem indrukt, stopt de ruit.
De ruiten blijven werken tot 5 minuten nadat u het contact hebt uitgeschakeld, zolang er geen portieren geopend zijn.

De achterportierruiten zijn voorzien van een kierfunctie om het passagierscomfort te verbeteren. Na de eerste druk op de schakelaar gaat de ruit een klein stukje omlaag om een luchtstroom door te laten. Na een tweede druk op de schakelaar gaat de ruit helemaal open.

Als een resonerend of bulderend geluid hoorbaar is wanneer een achterportierruit is geopend, kunt u dit verhelpen door de naastliggende voorportierruit ongeveer 25 mm (1 inch) te openen.

N.B.: Coupémodellen zijn uitgerust met vaste achterrauiten en andere bedieningselementen.

2. Schakelaar voor het blokkeren van de achterrauiten: De achterrauiten zijn geïsoleerd als het controlelampje in de schakelaar brandt.