

Het apparaat dat u het eerst hebt aangesloten is het actieve apparaat, tot u een ander apparaat kiest.

Als u na het kiezen van een nieuw aangesloten apparaat teruggaat naar het eerste apparaat, wordt het afspelen hervat vanaf het punt waar het systeem gebleven was (alleen USB en iPod).

N.B.: U kunt geen USB-hub gebruiken om meerdere USB-apparaten op de geluidsinstallatie aan te sluiten.

N.B.: Het systeem zal de apparaten die op de iPod en USB-poort zijn aangesloten, opladen. Apparaten waarvan de batterij helemaal leeg is kunt u echter niet afspelen tijdens het opladen.

N.B.: Opties zoals **Herh.** en **Willek.** hebben betrekking op het apparaat dat op dat moment afspelt, niet op een later geselecteerd apparaat.

KOPPELEN EN VERBINDEN VIA DE MEDIASPELER

Zie **173, BLUETOOTH®-INFORMATIE** voor meer informatie over **Bluetooth®**-apparaten.

N.B.: De procedure voor het koppelen en verbinden van uw mediaspeler met het voertuig via de mediaspeler is afhankelijk van het type mediaspeler.

1. Schakel het contact van het voertuig in en zorg dat het touchscreen is ingeschakeld.
2. In het hoofdmenu selecteert u **Audio/Video** en vervolgens de schermtoets **Mijn muziek** +.
3. Raak **Bluetooth** aan.
4. Er verschijnt een menu. Selecteer **App. verwis..**
5. Selecteer de optie **App. naar voertuig.**

N.B.: Het draadloze **Bluetooth®**-systeem van het voertuig kan slechts gedurende drie minuten worden gedetecteerd.

6. Zoek met uw media-apparaat naar **Bluetooth**-apparaten. Bij sommige media-apparaten wordt dit een 'nieuw gekoppeld apparaat' genoemd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mediaspeler voor meer informatie.
7. Als het draadloze **Bluetooth®**-systeem van het voertuig is gedetecteerd, volgt u de instructies op het scherm. Selecteer **Ja** wanneer u wordt gevraagd om het koppelen te bevestigen.
Uw apparaat of het systeem van het voertuig zal u vragen een PIN in te voeren. Voer bij deze vraag een PIN naar keuze in en raak **OK** aan.
8. Voer dezelfde PIN op het andere apparaat in.
9. Nadat uw apparaat is gekoppeld en met het systeem is verbonden, verschijnt er een bevestigingsmededeling en daarna het scherm **Mijn muziek, Bluetooth**.

N.B.: Sommige media-apparaten worden niet automatisch verbonden. U moet dit handmatig doen via het apparaat of met de optie **App. verwis..**

DRAAGBARE MEDIA KOPPELEN EN VERBINDEN VIA HET TOUCHSCREEN

Zie **173, BLUETOOTH®-INFORMATIE** voor meer informatie over **Bluetooth®**-apparaten.

1. Schakel uw draadloze **Bluetooth®**-apparaat in. Controleer of het in de functie voor detecteren van **Bluetooth®** staat. Dit wordt soms ook de 'vind mij'-functie genoemd (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor meer informatie).
2. Schakel het contact van het voertuig in en zorg dat het touchscreen is ingeschakeld.
3. Selecteer **Audio/Video** in het hoofdmenu en vervolgens **Muziek**.