

telefoon	
koppelen.....	175
telefoonboek.....	177
toetsgeluid.....	75
valetfunctie.....	76
voorkeuze-instellingen volume.....	75
weergave uitgeschakeld.....	163
Tractieregeling.....	104
inschakelen.....	102
uitschakelen.....	102
Transmissie	
automatisch.....	99
handmatig.....	101
storing.....	101
transmissiekeuzeknop komt niet omhoog.....	101
waarschuwinglampje schakelhendel.....	51
Transmissiekeuzeknop	
storing.....	101
Transmissiekeuzeknop komt niet omhoog..	101
Trekhaak	
bevestigingspunten.....	93
Trekhaakkogel	
verwijderbaar.....	90
Trekken	
aanhanger.....	88
aankoppelhulp.....	89
controles	
belangrijke controles.....	88
gewicht berekenen.....	88
losbrekkabel.....	88
maximale kogeldruk.....	88
trekhaakkogel.....	88
verlichting.....	88
elektrische aansluitingen van aanhanger.....	89
gewichten	
maximumgewichten.....	88
slingerende aanhanger.....	89
stabiliteitsregeling.....	89
trekhaak.....	91
trekhaakbevestigingspunten.....	93
trekhaakopties.....	91
trekstangafmetingen.....	93
verwijderbare trekhaakkogel.....	90

Trekpunten.....	274
TV	
bedieningselementen.....	160
bedieningselementen voor dubbele weergave.....	164
dubbele weergave.....	165

U

Uitlaatgassen.....	222
Uitstappen	
beveiligingssysteem inschakelen.....	14
bevestiging van vergrendeling.....	15
binnenvergrendeling.....	18
comfortvergrendeling.....	16
dubbelvergrendelen.....	15
enkelvoudig vergrendelen.....	14
portiersloten en portierhendels.....	18
vergrendelen bij sluiten mislukt.....	16
vergrendelen zonder sleutel.....	16
USB-apparaten	
meerdere apparaten aansluiten.....	157

V

Valetfunctie.....	76
uitschakelen.....	77
Valetfunctie inschakelen.....	76
Valetfunctie uitschakelen.....	77
Veiligheid, inzittenden	
aanbevolen kinderzitjes.....	35
gordelspanners veiligheidsgordels.....	29
herinnering veiligheidsgordel.....	31
veilig gebruik veiligheidsgordels.....	30
veiligheidsgordels gebruiken.....	28
veiligheidsgordels reinigen.....	232
verankeringsgordels voor kinderzitjes.....	37
waarschuwinglampje veiligheidsgordels.....	49
Veiligheid, kinderen	
aanbevolen kinderzitjes.....	35
controlelijst.....	35
grotere kinderen.....	36
ISOFIX-verankeringspunten.....	36
kinderslot voor portieren en ramen.....	32

kinderzitjes.....	32	gebruik bandenreparatie.....	266
plaatsing.....	33	lekke banden repareren.....	265
plaatsing met ISOFIX.....	36	markeringen aan zijkant.....	255
verankeringsgordels.....	37	platte plekken.....	260
verankeringspunten voor		reparatieprocedure.....	266
verankeringsgordels.....	37	reparatieset.....	265
zitverhogingen.....	36	ruimtebesparend reservewiel.....	264
banden onderhouden.....	256	slijtage door veroudering.....	261
bandenspanning.....	257	sneeuwkettingen.....	262
brandstof en brandstof tanken.....	212	specificaties.....	288
gebruikte motorolie.....	220	TPMS.....	263
gordelspanners veiligheidsgordels.....	29	veiligheid bandenreparatie.....	265
herinnering veiligheidsgordel.....	31	ventielen.....	259
juiste zithouding.....	21	vervangende.....	259
kindersloten.....	32	vervanging door normale velg en band.....	264
telefoon gebruiken.....	174, 209	waarschuingslampje TPMS.....	51
veiligheidsgordels.....	30	wettelijke voorschriften India.....	262
veiligheidsgordels gebruiken.....	28	wieluitlijning.....	284
veiligheidsgordels reinigen.....	232	winterbanden.....	261
waarschuingslampje		Verankeringspunten (ISOFIX).....	36
veiligheidsgordels.....	49	Verankeringspunten voor	
zitjes voor grotere kinderen.....	36	verankeringsgordels.....	37
Veiligheid in garage		Vergrendelen	
elektrische onderdelen.....	220	automatisch opnieuw vergrendelen.....	15
hete onderdelen.....	220	bevestiging.....	15
motorventilatoren.....	220	comfortvergrendeling.....	16
opkrikken.....	220	dubbelvergrendelen.....	14–15
uitlaatgassen.....	220	effect van zender op medische apparaten.....	9
voorzorgsmaatregelen accu.....	220	enkelvoudig vergrendelen.....	14
Veiligheidsgordels.....	28, 232	portiersloten en portierhendels.....	18
afstellen.....	28	vergrendelen mislukt.....	16
controles.....	30	wegrijden.....	12
herinnering.....	31	zonder sleutel.....	16
veiligheid.....	30	Vergrendelen bij wegrijden.....	12
voorspanners.....	29	Vergrendelen zonder sleutel.....	16
waarschuingslampje.....	49	Verkeersberichten	
Velgen en banden		volume instellen.....	202
bandenlabel.....	277	Verkeersborden herkennen.....	136
banden onderhouden.....	256	Verkeersinformatie	
bandensnelheidsclassificaties.....	256	standaard RDS-audiosysteem.....	201
bandenspanning.....	257	Verkeersinformatiestation (TMC).....	191
bandenspanning controleren na		Verkeerstekens herkennen.....	136
reparatie.....	267	Verlichting	
band verwisselen.....	264	intensiteit binnenverlichting.....	58

locaties binnenverlichting.....	57	specificatie.....	236
sfeerverlichting.....	58	koppelingsvloeistof controleren.....	237
Versnellingsbak		locaties vloeistofreservoirs.....	234
automatisch.....	99	olie	
handmatig.....	101	bijvullen.....	235
storing.....	101	olie controleren.....	235
transmissiekeuzeknop komt niet		rem	
omhoog.....	101	bijvullen.....	238
waarschuwinglampje schakelhendel.....	51	controleren.....	237
Verstelbare stoelen (elektrisch)		specificatie.....	238
beperkte stoelbeweging.....	21	ruiensproeiervloeistof.....	239
positiegeheugen.....	21	controleren.....	239
toegang tot stoelen achterin.....	22	specificatie.....	239
Vervangingsbanden.....	259	specificaties.....	280
Verwarmde buitenspiegels.....	64	Vloerbedekking en matten.....	233
Verwarmd stuurwiel.....	27	Voertuigalarm.....	219
Verwarming en ventilatie.....	78	Voertuigberging	
afstandsbedieningen van getimede		het voertuig vervoeren.....	273
temperatuurregeling.....	83	stuurkolomslot.....	9
afstandsbediening gebruiken.....	82	terrein.....	275
batterijen afstandsbediening.....	83	trekpunten.....	274
getimede temperatuurregeling.....	81	Voertuiggegevens, opslag.....	276
hulpverwarming.....	81	Voertuiggewichten.....	284
stoelen met verwarming/koeling.....	80	Voertuig reinigen	
stoelverwarming.....	80	achterraut.....	231
ventilatieopeningen.....	79	airbagafdekkingen.....	233
voorin.....	78	binnenkant.....	231
Verwijderbare trekhaakkogel.....	90	lichtmetalen velgen.....	231
Videomediaspeler		na terreinrijden.....	230
bedieningselementen.....	162	onderkant van voertuig.....	230
beeld op volledig scherm.....	163	parkeersensors.....	110
dubbele weergave.....	165	sproeiers.....	233
bedieningselementen.....	164	vloerbedekking en matten.....	233
koptelefoons.....	165	Voertuigtest op rollenbank.....	220
gebruik media achterin.....	168	Voertuigvervoer.....	273
koptelefoons.....	168	Volgen	
media achterin bedienen via		annuleren.....	123
touchscreen.....	166	Volgfunctie	
weergave uitgeschakeld.....	163	annuleren.....	124
VIN-nummer.....	277	hervatten.....	124
Vloeistoffen		inschakelen.....	122
inhoud tank/reservoir.....	282	tussenruimte wijzigen.....	123
koelvloeistof		Volume	
bijvullen.....	236	telefoon.....	177