

|                                            |          |                                          |     |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----|
| Detectiestraal, problemen.....             | 125      | bedieningselementen.....                 | 164 |
| Deur, zendontvangapparaat                  |          | Dubbelvergrendelen.....                  | 15  |
| alle programmeringen wissen.....           | 70       | Dynamic-functie.....                     | 102 |
| apparaat met steeds veranderende code      |          | Dynamische stabiliteitsregeling (DSC)    |     |
| programmeren.....                          | 70       | inschakelen.....                         | 102 |
| één toets programmeren.....                | 71       | uitschakelen.....                        | 102 |
| garagedeuropener.....                      | 69       | waarschuwinglampje DSC actief.....       | 49  |
| garagedeuropener programmeren.....         | 69       | waarschuwinglampje DSC uit.....          | 50  |
| ondersteuning.....                         | 71       |                                          |     |
| programmeren.....                          | 69       | <b>E</b>                                 |     |
| Diesel                                     |          | Eco-dataregeling.....                    | 98  |
| beveiliging tegen verkeerde brandstof..... | 215      | Eenvoudige route.....                    | 185 |
| brandstof.....                             | 213      | Elektrisch aangedreven achterklep        |     |
| brandstofvulklep.....                      | 214      | openingshoogte.....                      | 11  |
| noodontgrendeling.....                     | 214      | Elektrisch bediende ruiten               |     |
| gloeibougies                               |          | bedienen.....                            | 72  |
| waarschuwinglampje.....                    | 50       | Elektrische achterklep.....              | 10  |
| specificatie.....                          | 216      | Elektrisch verstelbare stoelen.....      | 20  |
| zwavelgehalte.....                         | 213      | Elektronische gegevens.....              | 276 |
| Dodehoekmonitor                            |          | Elektronische handrem.....               | 107 |
| detectie naderend voertuig.....            | 67       | Elektronische remkrachtverdeling.....    | 106 |
| melding bij inhalend voertuig.....         | 65       | Elektronische tractieregeling (ETC)..... | 104 |
| sensorblokkering.....                      | 68       | Ethanol.....                             | 212 |
| weergegeven berichten.....                 | 68       | EU-conformiteit (navigatiesysteem).....  | 196 |
| Doorwaaddetectie                           |          | Extra apparatuur aansluiten.....         | 157 |
| bedieningselementen.....                   | 134      | Extra functies.....                      | 77  |
| Doorwaaddiepte                             |          |                                          |     |
| hulpmiddel touchscreen.....                | 134      | <b>F</b>                                 |     |
| Draagbare media                            |          | Favoriete locaties                       |     |
| aansluiting via AUX-aansluiting.....       | 208      | details navigatie.....                   | 186 |
| aansluiting via USB/iPod-aansluiting.....  | 208      | navigatie.....                           | 186 |
| aansluitpunten.....                        | 155      | Filehulp (ACC).....                      | 123 |
| afspelen.....                              | 157      |                                          |     |
| apparaat aansluiten.....                   | 208      | <b>G</b>                                 |     |
| apparaat verwisselen.....                  | 159      | Garagedeuropener.....                    | 69  |
| apparaten aansluiten.....                  | 156, 209 | alle programmeringen wissen.....         | 70  |
| bedieningselementen.....                   | 153, 206 | apparaat met steeds veranderende code    |     |
| koppelen.....                              | 158      | programmeren.....                        | 70  |
| meerdere apparaten aansluiten.....         | 157      | één toets programmeren.....              | 71  |
| MP3-bestand afspelen.....                  | 207      | ondersteuning.....                       | 71  |
| MP3-bestanden herhalen en in willekeurige  |          | programmeren.....                        | 69  |
| volgorde afspelen.....                     | 208      | toegangshek.....                         | 71  |
| Draaiknop voor de schakelfunctie.....      | 101      | Gebeurtenisgegevens, opslag.....         | 276 |
| Dubbele weergave.....                      | 165      |                                          |     |