

NIET GOED VERGRENDELD

Bij het vergrendelen van het voertuig met de Smart-key kan een vergrendelfout optreden als:

- Één of meer van de portieren, de motorkap of de achterklep niet volledig is gesloten.
- Het contact is ingeschakeld.
- Een Smart-key in het voertuig is achtergelaten.

Indien sprake is van een van de hierboven genoemde oorzaken, wordt het voertuig NIET vergrendeld en wordt een hoorbare vergrendelfoutwaarschuwing weergegeven. De alarmknipperlichten knipperen NIET en de elektrisch inklapbare buitenspiegels worden NIET ingeklapt (indien u ze hebt ingeschakeld). Controleer of alle portieren, de motorkap en de achterklep goed dicht zitten. Controleer of het contact is uitgeschakeld en vergrendel het voertuig opnieuw. Als u het voertuig nog steeds niet kunt vergrendelen, neemt u contact op met een dealer/erkende reparateur.

COMFORTVERGRENDING



Voordat u het voertuig met comfortvergrendeling afsluit, controleert u of er geen lichaamsdelen van kinderen of huisdieren of obstructies in een portier-, ruit- of achterklepopening zitten.

Zorg ervoor dat alle portieren zijn gesloten. Houd de vergrendelknop op de Smart-key drie seconden lang ingedrukt. Het voertuig wordt enkelvoudig vergrendeld en het beveiligingssysteem wordt onmiddellijk ingeschakeld. Na 3 seconden worden alle open ruiten gesloten.

Comfortvergrendeling zonder sleutel (indien ingeschakeld) kan worden bediend door de portiervergrendelingsensor gedurende 3 seconden aan te raken. Het voertuig wordt ook enkelvoudig vergrendeld en het beveiligingssysteem wordt ingeschakeld.

N.B.: De ruiten worden alleen gesloten zo lang u de portiervergrendelingsensor aanraakt. Om het voertuig volledig te beveiligen, raakt u de portiervergrendelingsensor aan totdat alle ramen goed zijn gesloten.

N.B.: Comfortvergrendeling kan worden in- en uitgeschakeld via het menu **Voertuiginstellingen** van het instrumentenpaneel. Zie **44, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

VERGRENDELEN ZONDER SLEUTEL



Sluit het voertuig nooit met dubbelvergrendelen af wanneer er personen, kinderen of huisdieren in zitten. In een noodgeval kunnen zij dan niet ontsnappen en kan het personeel van hulpdiensten ze niet snel uit het voertuig halen.



De Smart-key wordt mogelijk niet gedetecteerd als deze in een metalen houder is geplaatst of wordt afgeschermd door een apparaat met een LCD-scherm met achtergrondverlichting, zoals een smartphone, een laptop (ook in een laptoptas) of spelcomputer.