


DE SPRAAKBEDIENING GEBRUIKEN



N.B.: De spraakbediening is ontworpen om verschillende talen te herkennen. Land Rover kan echter niet garanderen dat het systeem compatibel is met elk accent van de betreffende taal. Neem contact op met een dealer/erkende reparateur voor meer informatie over het testen van het spraakbedieningssysteem en de compatibiliteit met een bepaald dialect.

1. Spraakbedieningstoets: druk kort om met een spraaksessie te beginnen. Er wordt een dialoogvenster op het touchscreen weergegeven. Houd ingedrukt om een spraaksessie te annuleren.

N.B.: Druk tijdens een spraaksessie kort op de spraakbedieningstoets om de feedback te onderbreken. Wacht altijd tot na het geluidssignaal voordat u de volgende opdracht geeft.

2. Spraaksymbool: dit geeft aan dat er een opdracht beschikbaar is. Wacht totdat het symbool wordt weergegeven en u een geluidssignaal hoort voordat u de opdracht geeft.

3. Opdrachtenlijst: deze wordt weergegeven in het dialoogvenster en toont voor elk stadium van de spraaksessie de mogelijke feedback en de beschikbare opdrachten. Spreek een beschikbare opdracht uit.

N.B.: Omdat de opdrachten in de lijst worden weergegeven voordat het systeem klaar is om te luisteren, moet u wachten totdat het spraaksymbool naast de betreffende opdracht wordt weergegeven voordat u de opdracht geeft.

4. Zodra dit symbool wordt weergegeven, zegt u **Annuleer** om de huidige spraaksessie te annuleren.
5. Zodra dit symbool wordt weergegeven, zegt u **Help** voor assistentie tijdens een spraaksessie.

N.B.: De huidige geselecteerde gebruiker (**Gebr. 1** of **Gebr. 2**) wordt onder aan de opdrachtenlijst vermeld.