

- Het waarschuwingsslampje gaat op een ander tijdstip branden dan bij de lampjescontrole wanneer het contact wordt ingeschakeld.

Wanneer het contact is ingeschakeld, bewaakt een diagnostische regeleenheid of de elektrische systemen van het systeem gereed zijn. De onderdelen van het aanvullende beveiligingssysteem (SRS) die worden bewaakt zijn onder andere:

- SRS-waarschuwingsslampje.
- Spiraalcassette.
- Airbagmodules.
- Voorspanners autogordel voor.
- Gordelslotschakelaars voorin.
- Positiesensor van voorstoelrail.
- Diagnostische regelmodule van de airbags.
- Botsings- en kantelsensors.
- Airbagkabelboom.

- Het verwijderen of repareren van bedrading of onderdelen in de buurt van SRS-onderdelen.
- Het monteren van elektrische of elektronische apparatuur en accessoires.
- Het modificeren van de voorkant of zijkanten van het voertuig aan de buitenkant.
- Het bevestigen van accessoires aan de voorkant of zijkanten van het voertuig.

AANPASSINGEN VOOR MINDERVALIDEN

Mindervalide inzittenden voor wie mogelijk een aanpassing van het voertuig noodzakelijk is, dienen contact op te nemen met een dealerbedrijf/erkende reparateur voordat de aanpassingen worden uitgevoerd.

ONDERHOUDSINFORMATIE VOOR DE AIRBAGS



Onderneem geen pogingen om welk deel dan ook van het SRS te onderhouden, repareren, wijzigen of aan te passen. Dit geldt ook voor de bedrading of onderdelen in de buurt van SRS-onderdelen. Als u dit toch doet, kunt u het systeem laten afgaan of het systeem buiten werking stellen.



In de buurt van SRS-onderdelen of -bedrading mag u geen elektrische testapparatuur of andere apparaten gebruiken. Als u dit toch doet, kunt u het systeem laten afgaan of het systeem buiten werking stellen.

U mag de onderstaande werkzaamheden alleen door een dealer/erkende reparateur of een vakbekwame monteur laten uitvoeren: