



Если в задней части автомобиля установлено дополнительное оборудование, например, фаркоп, следует соблюдать особую осторожность при движении задним ходом. Задние датчики указывают расстояние только от бампера до препятствия.

Примечание: Если прицеп подсоединен к разъему, одобренному Land Rover, задние датчики будут выключены.

Для включения системы помощи при парковке нажмите кнопку (1), когда автомобиль двинется вперед. В подтверждение включится световой индикатор кнопки.

Для выключения системы помощи при парковке нажмите соответствующий переключатель еще раз. В подтверждение световой индикатор кнопки выключится.

Система помощи при парковке включится после включения задней передачи или после включения системы вручную при движении автомобиля вперед.

Система помощи при парковке включается автоматически при выборе задней передачи.

Система помощи при парковке помогает водителю выполнять маневры в условиях ограниченного пространства. Когда система включена, на сенсорном экране отображается наличие препятствий вдоль передней и задней части автомобиля.

Примечание: Если система не обнаружила объектов в непосредственной близости от автомобиля, информация на сенсорном экране отображаться не будет.

Когда включена передача заднего хода, работают и передние, и задние датчики; если включена передача переднего хода, работают только передние датчики.

При обнаружении объектов система помощи при парковке включает сигнал звукового предупреждения, частота которого возрастает по мере приближения автомобиля к объекту. Сигнал начинает звучать непрерывно, когда до препятствия остается 300 мм.

Примечание: Подача звукового сигнала прекратится, если расстояние между автомобилем и препятствием остается неизменным.

Система помощи при парковке работает, если скорость автомобиля не превышает 16 км/ч (10 миль/ч).

ОЧИСТКА ДАТЧИКОВ



При мойке автомобиля не направляйте на датчики струю воды под высоким давлением. Не используйте абразивные материалы или твердые/острые предметы для очистки датчиков. Используйте только одобренные автомобильные шампуни.

Датчики следует содержать в чистоте для сохранения их работоспособности и точности показаний.