

Л

Лакокрасочное покрытие	
восстановление.....	290
Лампы.....	66
задняя противотуманная фара.....	284
замена лампы.....	278
спецификация.....	358
указатель поворота.....	282–283
фонарь заднего хода.....	283
Люк крыши	
защитная функция.....	91
Лючок бензобака.....	267
Лючок топливозаливной горловины бензобака	
экстренный доступ.....	266

М

Маршрут.....	228
избранные пункты.....	231
сведения об избранных пунктах.....	231
Маршрутный компьютер.....	57
запас хода по остатку топлива.....	58
пройденный путь.....	58
расход топлива.....	57
сброс.....	57
средняя скорость.....	57
Масло	
долив.....	293
отработанное моторное масло.....	276
расположение заливных горловин.....	291
спецификация.....	350
технические характеристики	
моторного масла.....	293
токсичные жидкости.....	275
Масса.....	354
Масса автомобиля.....	354
Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия.....	290
Меню "Settings" (Настройки).....	55
отображаемые единицы	
измерения.....	59
Метанол.....	265

Миль/галлон.....	269
Модифицированный бензин.....	265
Моторный отсек	
расположение заливных горловин рабочих жидкостей.....	291
Мультимедийная система в задней части салона	
использование пульта дистанционного	
управления.....	208–209
наушники.....	205, 209
управление с помощью сенсорного экрана.....	206
элементы питания пульта дистанционного управления.....	210
Мультимедийный видеопроигрыватель	
запрет показа.....	203
использование мультимедийной системы в задней части салона.....	209
наушники.....	209
органы управления.....	202
полноэкранный просмотр.....	203
режим двойного изображения.....	205
наушники.....	205
органы управления.....	204
управление с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы в задней части салона.....	206

Н

Набор инструментов.....	338
Набор номера.....	262
Навигация	
TMC.....	235, 237
значки.....	236
автоматическое изучение маршрута.....	230
арабский язык.....	235
бездорожье	
выбор изображения компаса.....	239
использование сохраненного маршрута.....	238
маршруты.....	237
новый маршрут.....	238