

В

Bluetooth	
безопасность.....	260
завершение вызова.....	262
исходящие вызовы.....	262
набор номера.....	262
отклонение вызова.....	262
портативные устройства	
воспроизведение.....	196
сопряжение.....	197–198
прием вызова.....	262
совместимость.....	217, 260
сопряжение	
при помощи телефона.....	217
телефон.....	216, 261
безопасность.....	216
значки.....	219
общие сведения.....	215
сопряжение.....	218, 262
телефонная книга.....	220

Н

Homelink.....	86
помощь.....	89
программирование.....	86
программирование отдельной	
кнопки.....	88
программирование радиопульта	
управления гаражными	
воротами.....	87
программирование устройства с	
плавающим кодом.....	88
радиопульт управления гаражными	
воротами/дверями.....	88
сброс всех программ.....	87

Р

Park Assist	
выбор.....	142
выезд из парковочного места.....	145
ограничения в отношении	
использования.....	146
очистка датчиков.....	286

поиск и устранение	
неисправностей.....	147
Postcode (Почтовый индекс)	
указание пункта назначения.....	232

Q

Queue assist (ACC).....	153
-------------------------	-----

R

RDS	
TMC.....	237
значки.....	236
общие сведения.....	235
дорожные сообщения.....	251
новости.....	252

S

SRS.....	49
сигнализатор подушек	
безопасности.....	63

T

Terrain response.....	161
Terrain Response	
выбор программы.....	161
выбор режимов водителем.....	163
грязь/колея.....	162
замечания по работе системы.....	163
основная программа.....	161
программа "Песок".....	162
трава/гравий/снег.....	162
TMC.....	235

U

USB-устройства	
подключение нескольких	
устройств.....	196

A

Автоматическая коробка передач....	124
неисправность.....	127
селектор передач.....	126

селектор передач не поднимается.....	126
сигнализатор переключения передачи.....	64
Автоматическая перенастройка системы радиоданных.....	185
Автоматическое включение освещения обнаружение работы стеклоочистителей.....	69
Автоматическое запираение.....	16, 20
Автоматическое отключение АСС.....	154
Автоматизирование (навигация).....	227
Автосохранение	
использование сохраненной радиостанции.....	249
сохранение радиостанций.....	249
Адаптивная система переднего освещения	
сигнализатор.....	63
Адаптивные фары.....	70
Адаптивный круиз-контроль.....	150–151
queue Assist.....	153
автоматическое выключение.....	154
возобновление движения с заданной скоростью.....	154
возобновление режима поддержания дистанции.....	154
изменение дистанции АСС.....	153
интеллектуальное экстренное торможение.....	159
неисправность.....	156
отмена режима поддержания дистанции и заданной скорости.....	153
подсказки водителю.....	155
проблемы с обнаружением радиосигнала.....	156
режим поддержания дистанции.....	151
функция предупреждения о препятствиях впереди.....	157
Адреса дилеров.....	233
Аккумуляторная батарея	
замена.....	304
запуск от внешнего источника.....	303
зарядка.....	303
использование пускового устройства.....	303
подключение соединительных проводов.....	301
последствия отсоединения.....	304
сигнализатор.....	61
система контроля.....	304
уход.....	299
Аккумуляторная батарея автомобиля	
замена.....	304
подключение соединительных проводов.....	301
последствия отсоединения.....	304
предупреждающие символы.....	299
система контроля аккумуляторной батареи.....	304
снятие.....	303
Аксессуары.....	274
Аксессуары для перевозки грузов устанавливаемые на крышу.....	108
Аудио	
автоматическая перенастройка станций.....	185
воспроизведение с портативного устройства.....	196
загрузка CD.....	179
настройки звука.....	178
настройки часов.....	252
наушники.....	205, 209
органы управления DVD-проигрывателем.....	202
органы управления видеопроигрывателем.....	202
органы управления портативным устройством.....	190
органы управления радио.....	184
органы управления режимом двойного изображения.....	204
органы управления сенсорным экраном.....	176
органы управления ТВ.....	199
повтор и воспроизведение композиций на CD в произвольном порядке.....	257