

1. Die Verbindung des drahtlosen **Bluetooth®**-Geräts einschalten. Sicherstellen, dass es sich in einem vom drahtlosen **Bluetooth®**-Gerät erkennbaren Modus befindet, der auch als Find-me-Modus bezeichnet wird (für nähere Einzelheiten hierzu siehe die Bedienungsanleitung des Geräts).
2. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
3. Im Startmenü **Audio/Video** und anschließend **Eigene Musik** auswählen.
4. **Bluetooth** berühren.
5. Es wird ein Menü angezeigt. **Gerät wechseln** wählen.
6. Die Option **Fahrzeug zu Gerät** wählen.
7. Das Gerät in der angezeigten Liste identifizieren und die zugehörige Option **Anmelden und verbinden** auswählen.  
*Hinweis: Werden mehr als 5 Geräte erkannt, kann es erforderlich sein, den Rollbalken zu benutzen, um die gesamte Liste anzuzeigen.*
8. Bei entsprechender Aufforderung die PIN (persönliche Identifizierungsnummer) in das Gerät eingeben. Nähere Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des Gerätes zu entnehmen.
9. Sobald das Gerät am System angemeldet und damit verbunden ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, bevor auf die Ansicht **Eigene Musik, Bluetooth** umgeschaltet wird.

*Hinweis: Aufgrund der Dauer einer **Bluetooth®**-Suche wird empfohlen, die Funktion „Zeitlimit für Startmenü“ zu deaktivieren, bevor nach drahtlosen **Bluetooth®**-Geräten gesucht wird. Diese Einstellung kann über **Setup, Bildschirm, Zeitlimit für Startmenü** geändert werden.*

## WECHSELN/TRENNEN EINES GERÄTS

1. Im **Bluetooth**-Menü die Option **Gerät wechseln** auswählen.
2. Oder die Option **Verb. trennen** auswählen. Ein Bestätigungsfenster wird eingeblendet, und anschließend wird die Option **Neu suchen** angeboten, oder es kann ein anderes Gerät aus der Liste der angemeldeten Geräte ausgewählt werden.