

| | |
|---|----------|
| Garagentoröffner programmieren..... | 69 |
| Löschen aller Programmierungen..... | 70 |
| Programmierung..... | 69 |
| Programmierung einer einzelnen Taste..... | 71 |
| Programmierung von Geräten mit Rollcodes..... | 70 |
| Unterstützung..... | 71 |
| I | |
| Informationsmeldungen..... | 48 |
| Infotainment | |
| Automatische Senderneueinstellung..... | 152 |
| CD einlegen..... | 146 |
| DAB-Radio..... | 153 |
| Einstellungen..... | 154 |
| Sender..... | 155 |
| Dual-View..... | 168 |
| Bedienelemente..... | 167 |
| Klangeinstellungen..... | 146 |
| Kopfhörer..... | 168, 172 |
| Mediaplayer-Bedienelemente..... | 165 |
| Radio-Bedienelemente..... | 151 |
| Touchscreen | |
| Audio/Video-Bedienelemente..... | 144 |
| Betrieb..... | 75 |
| Einstellungen..... | 75 |
| Hauptmenü..... | 74 |
| Pflege..... | 75 |
| Setup..... | 75 |
| Sonderfunktionen..... | 77 |
| Touchscreen-Bedienelemente für Fond-Medien..... | 169 |
| Tragbare Mediengeräte | |
| Anschließen mehrerer Geräte..... | 160 |
| Anschließen von Geräten..... | 159 |
| Anschlüsse..... | 158 |
| Auswechseln..... | 162 |
| Bedienelemente..... | 156 |
| Koppeln..... | 161 |
| Wiedergabe..... | 160 |
| TV-Bedienelemente..... | 163 |
| Verwendung der Fond-Medien..... | 171 |
| Vollbildanzeige..... | 166 |
| Infotainment (Standard) | |
| Adaptive Lautstärkeregelung..... | 202 |
| Alternative Frequenzen..... | 206 |
| Anschlüsse tragbarer Mediengeräte..... | 213 |
| Automatische Senderneueinstellung..... | 205 |
| Automatische Speicherung von Radiosendern..... | 205 |
| Bedienelemente..... | 201 |
| Bildschirmsprache..... | 207 |
| CD-Titelauswahl..... | 212 |
| CD wiederholen und zufällige Wiedergabe..... | 212 |
| DAB-Meldungen..... | 210 |
| DAB-Radio..... | 207 |
| DAB-Radio Ensemble suchen..... | 208 |
| DAB-Radio manuelle Sendersuche..... | 209 |
| DAB-Radiospeicher..... | 208 |
| Klang..... | 202 |
| Laden einer CD..... | 211 |
| Lautstärke von Verkehrsdurchsagen..... | 207 |
| Liste der DAB-Dienste..... | 209 |
| Nachrichten..... | 207 |
| Radio-Bedienelemente..... | 204 |
| Radiosendersperre..... | 206 |
| Radiospeichertasten..... | 205 |
| Servicelink..... | 209 |
| Tragbares Gerät anschließen..... | 214 |
| Uhreinstellungen..... | 207 |
| Verkehrsmeldungen..... | 206 |
| Wiedergabe von MP3-Dateien..... | 212 |
| Innenraumbeleuchtung..... | 57 |
| Ambientebeleuchtung..... | 58 |
| Glühlampenspezifikation..... | 295 |
| Glühlampenwechsel..... | 228 |
| Intensität..... | 58 |
| Typen..... | 57 |
| Innenraumreinigung..... | 237 |
| Airbagabdeckungen..... | 239 |
| Teppiche und Matten..... | 239 |
| Innenraumschutz | |
| Vorübergehende Deaktivierung..... | 17 |
| Innenverriegelung..... | 18 |
| Instrumententafel..... | 44, 239 |
| Anzeigeeinheiten..... | 47 |