

ANMELDEN UND VERBINDEN MIT DEM MOBILTELEFON (STANDARD AUSFÜHRUNG)

Hinweis: Wie das Mobiltelefon am Fahrzeug angemeldet und damit verbunden wird, hängt vom verwendeten Mobiltelefon-Typ ab.

1. Zündung einschalten und sicherstellen, dass das Audiosystem eingeschaltet ist und kein anderes Telefon mit dem Bluetooth®-System des Fahrzeugs verbunden ist.
2. Mit dem Mobiltelefon nach Bluetooth®-Geräten suchen. Bei einigen Telefonen wird dies als neu angemeldetes Gerät bezeichnet. Nähere Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des Telefons zu entnehmen.
3. Sobald das Bluetooth®-System des Fahrzeugs erkannt wird (heißt 'Range Rover Evoque'), dieses Gerät aus der Liste auswählen.
4. Bei Aufforderung die Bluetooth® PIN (Personal Identification Number) am Mobiltelefon eingeben. Diese vierstellige Zahl wird nach dem Zufallsprinzip vom Fahrzeugsystem erzeugt und auf dem Bildschirm angezeigt.
5. Nach der Anmeldung und Verbindung des Telefons mit dem System kann es automatisch andocken. Dockt es nicht automatisch an, muss es manuell über das Mobiltelefon mit dem Land Rover Bluetooth®-System verbunden werden. Weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des betreffenden Mobiltelefons zu entnehmen.

Hinweis: Bei einigen Mobiltelefonen muss das zu verbindende Gerät bei der Bluetooth®-Anmeldung als 'autorisiert' oder 'vertrauenswürdig' hinzugefügt werden, damit eine automatische Verbindung stattfinden kann. Weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des betreffenden Telefons zu entnehmen.

BEANTWORTEN/ABWEISEN/BEENDEN VON TELEFONGESPRÄCHEN

1. Taste **PHONE (1)** oder am Lenkrad Taste **(2)** drücken, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.
2. Taste **PHONE (1)** oder am Lenkrad Taste **(3)** drücken, um einen Anruf abzuweisen oder ein Gespräch zu beenden.

WÄHLEN

1. Taste **PHONE (1)** oder am Lenkrad Taste **(2)** drücken, dann die gewünschte Telefonnummer über das numerische Tastenfeld eingeben.
2. Taste **OK** oder am Lenkrad Taste **(3)** drücken, um die Nummer zu wählen.

Ist das Audiosystem während eines Gesprächs eingeschaltet, wird die Audiosystemwiedergabe für die Dauer des Gesprächs unterdrückt. Warnsignale der Einparkhilfe werden nicht unterdrückt.