WECHSEL DES VERBUNDENEN TELEFONS

Bis zu 10 Mobiltelefone können auf dieselbe Weise beim Fahrzeug angemeldet werden. Es kann jedoch jeweils nur ein Telefon gleichzeitig verbunden und als Telefon betriebsbereit sein.

Zum Verbinden eines anderen angemeldeten Telefons mit dem Fahrzeug gemäß den folgenden Schritten vorgehen:

1. Im **Startmenü** die Option **Telefon** wählen.
2. Es wird ein Menü angezeigt. Die Option **Tel. wechseln** auswählen.
3. Das Telefon in der angezeigten Liste identifizieren und auswählen.
4. Nachdem das Telefon mit dem System verbunden wurde, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, bevor zum Bildschirm Wählen gewechselt wird.

TELEFONSYSTEM-SYMBOLE

Verbinden: Berühren, um einen Anruf zu tätigen oder entgegenzunehmen oder auf die Liste der 10 letzten Anrufe zuzugreifen.

Trennen: Berühren, um ein Gespräch zu beenden oder einen Anruf abzulehnen.

Kein Telefon verbunden.

Telefonsignalstärkeanzeige

Telefonbatteriestandsanzeige

Bluetooth: Bedeutet, dass ein drahtloses **Bluetooth**®-Gerät angeschlossen ist.


Haken: Bedeutet, dass ein drahtloses **Bluetooth**®-Gerät angemeldet ist.

Voicemail: Gedrückt halten, um die gespeicherte Voicemail-Nummer zu wählen.

Bildlaufleistenpfeil nach oben: Berühren, um in Listen mit erkannten Telefonen, Anrufen oder Telefonbucheinträgen nach oben zu blättern.

Bildlaufleistenpfeil nach unten: Berühren, um in Listen mit erkannten Telefonen, Anrufen oder Telefonbucheinträgen nach unten zu blättern.

LENKRADTASTEN



1. Die Lautstärke während eines Gesprächs erhöhen, aufwärts durch eine angezeigte Liste oder durch Nummern für einen gespeicherten Kontakt blättern.
2. Drücken, um zur Liste der letzten 10 und der empfangenen Anrufe zu blättern.
3. Die Lautstärke während eines Gesprächs verringern, abwärts durch eine angezeigte Liste oder durch Nummern für einen gespeicherten Kontakt blättern.