5. Die Lage des zu meidenden Gebietes vom Menü **Ziel eingeben** wählen. **OK** berühren, um die Ansicht zu aktivieren, in der die Größe des zu meidenden Gebietes eingestellt werden kann. Die Größe des Gebietes kann mit den Symbolen „**+**“ und „**-**“ eingestellt werden.
6. **OK** berühren, um das zu meidende Gebiet zu aktivieren.
7. **OK** berühren; das zu meidende Gebiet ist jetzt eingestellt und gespeichert.

Zum Bearbeiten oder Löschen eines zu meidendes Gebietes von der gespeicherten Liste:

1. Im **Nav-Menü** die Option **Mehr…** berühren.
2. **Gespeicherte Orte** auswählen.
3. **Punkte umgeh.** wählen.
4. Im Untermenü **Bearbeiten** oder **Löschen** auswählen.

EINFACHE ROUTE

Unter **Routenopt.** kann **Einfache RouteEin** oder **Aus** geschaltet werden.

Ist **Ein** ausgewählt, ändert **Einfache Route** die Berechnungsparameter von **Alt.** (Alternative Route), um Folgendes zu verringern:

- Kreuzungen
- Abbiegungen
- Abbiegungen mit Gegenverkehr
- Priorität von Nebenstraßen
- Komplexe Kreuzungen und Manöver

ROUTE LERNEN

Unter **Routenopt.** kann **Route lernenEin** oder **Aus** geschaltet werden.

Wird von der vorgeschlagenen Route dreimal stets gleich abgewichen und ist **Ein** ausgewählt, speichert das System die Abweichung und bietet diese von nun an als normale Route an. Die Option **Alles löschen** auswählen, um alle gelernten Routen zu löschen und zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

SPRACHFÜHRUNG

Folgende Schritte durchführen, um bei aktiver Routenführung die Sprachführung ein- oder auszuschalten:

1. Die Option **Nav-Menü** auf dem Navigationsbildschirm berühren.
2. Die Schaltfläche **Sprache Routenführ.** berühren. Die Schaltfläche ist bei aktivierter Sprachführung hervorgehoben.

ABBRECHEN DER ROUTENFÜHRUNG

Um die Route zu löschen, wie folgt vorgehen:

1. Die Option **Nav-Menü** auf dem Navigationsbildschirm berühren.
2. Die Schaltfläche **Routenf. abbrechen** berühren.

AUSWAHL SCHNELLER SONDERZIELE (SOZ)

Um ein schnelles Sonderziel auszuwählen wie folgt vorgehen:

1. Zur Anzeige der zusätzlichen Optionen die Karte berühren.
2. Die Schaltfläche **Sonderziel** (SoZ) berühren.
3. Auf dem Bildschirm werden 6 Kategorien angezeigt, von denen 5 als schnelle **Sonderziele** (SoZ) ausgewählt werden können.