

- Kurzstrecken.....224  
 Diesel-Partikelfilter (DPF)  
   Schwefelgehalt.....218  
 Doppelverriegelung.....15  
 Drehzahlmesser.....44  
 Drücke  
   Reifen.....264  
 Dual-View.....168  
   Bedienelemente.....167  
 Dynamikmodus.....104  
 Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)  
   Ausschalten.....104  
   Einschalten.....105  
   Warnleuchte DSC aktiv.....49  
   Warnleuchte DSC aus.....50
- ## E
- Eco-Data-Bedienelemente.....100  
 Einfache Route.....189  
 Eingeschränkte Bewegung des Sitzes.....21  
 Einparkassistent  
   Ausparken.....118  
   Auswählen.....116  
   Beseitigung von Störungen.....120  
   Nutzungseinschränkung.....119  
   Reinigung der Sensoren.....236  
 Einparkhilfen  
   Betrieb.....111  
   Reinigung der Sensoren.....112, 236  
   Rückfahrkamera.....112, 115  
   Seitliche Rückfahrüberwachung.....114  
   Systemstörung.....112  
 Einschalten der Zündung.....96  
 Einsteigen in das Fahrzeug  
   Ein-/Ausstiegsmodus.....22  
   Entriegelung der Lenksäule.....27  
   Entriegelungsmodus.....7  
   Keyless Entry.....8  
   Komfortöffnung.....8  
 Einstellungsmenü.....44  
   Anzeigeeinheiten.....47  
 Ein Telefon koppeln.....178, 216  
 Ein verbundenes Telefon austauschen.....179
- Ein zeitgesteuertes Klimaprogramm  
   einstellen.....81  
 Elektrisch betätigte Heckklappe.....10  
 Elektrisch betriebene Heckklappe  
   Öffnungshöhe.....11  
 Elektrische Fensterheber  
   Betrieb.....72  
 Elektrisch einstellbare Sitze.....20  
   Eingeschränkte Bewegung des Sitzes.....21  
   Positionsspeicher.....21  
   Zugang zu den Rücksitzen.....22  
 Elektronische Bremskraftverteilung.....108  
 Elektronische Daten.....284  
 Elektronische Feststellbremse.....109  
 Elektronische Traktionskontrolle (ETC).....106  
 Elektronische Wegfahrsperre.....224  
 Entriegeln.....18  
   Alle Türen.....5  
   Auswirkungen des Senders auf medizinische  
   Geräte.....9  
   Ein-/Ausstiegsmodus.....22  
   Einzelpunkteinstieg.....5, 7  
   Fahrtür.....5  
   Keyless Entry.....8  
   Komfortöffnung.....5, 8  
   Lenksäule.....27  
   Mehrpunkteinstieg.....5, 7  
   Modus.....5  
   Öffnen der Heckklappe.....9–10  
 Erfassen von in der Nähe befindlichen  
 Fahrzeugen.....67  
 Ersatzreifen.....266  
 Ethanol.....217  
 EU-Konformität (Navigationssystem).....200
- ## F
- Fahren bei kaltem Wetter  
   Dieselpartikelfilter (DPF).....224  
 Fahren im Gelände  
   Allgemeines Programm.....131  
   Dynamikprogramm.....132  
   Gras/Schotter/Schnee.....132  
   Navigation.....195

- Navigationssystem
  - Eine gespeicherte Route verwenden.....195
  - Kompassanzeige wählen.....197
  - Neue Route.....195
  - Routenoptionen.....195
- Programm Sand.....132
- Schlamm/Spurrillen.....132
- Überbrückungsoptionen.....132
- Fahrgastraum-Sicherungskasten.....256
- Fahrgestellnummer.....285
- Fahrpositionsspeicher.....21
- Fahrzeugalarm.....224
- Fahrzeugbatterie
  - Anschließen der Starthilfekabel.....248
  - Ausbauen.....250
  - Austausch.....250
  - Auswirkungen des Abklemmens.....250
  - Batterieüberwachungssystem.....251
  - Warnsymbole.....247
- Fahrzeugbatteriepflege.....247
- Fahrzeugbergung
  - Geländefahrten.....283
  - Lenkradschloss.....9
  - Transportieren des Fahrzeugs.....281
- Fahrzeuggewichte.....291
- Fahrzeugreinigung
  - Airbagabdeckungen.....239
  - Einparkhilfesensoren.....112
  - Heckscheibe.....237
  - Innen.....237
  - Leichtmetallfelgen.....237
  - Nach Geländefahrten.....236
  - Teppiche und Matten.....239
  - Unterboden.....236
  - Waschdüsen.....239
- Fahrzeugtests auf Rollenprüfständen.....225
- Favoritenorte
  - Navigation.....190
  - Navigationsinformationen.....190
- Fehlbetankungssicherung.....220
- Fenster
  - Betrieb.....72
  - Sicherheitsschließfunktion.....73
  - Zurücksetzen.....235
- Fernbedienung
  - Einfache Verriegelung.....14
  - Fahrpositionsspeicher.....21
  - Fond-Medien.....170–171
  - Batterien.....172
  - Pflege.....13
  - Sender.....296
  - Smart Key-Batterie.....12
- Fernlicht-Assistent.....54
- Fernsehen
  - Bedienelemente.....163
- Feststellbremse.....109
  - Warnleuchte.....49
- Flachstellen.....267
- Fliegender Neustart.....97
- Flüssigkeiten
  - Bremse
    - Nachfüllen.....245
    - Spezifikation.....245
    - Überprüfen.....244
  - Füllmengen.....290
  - Kühlmittel
    - Nachfüllen.....242
    - Spezifikation.....242
  - Kupplungsprüfung.....244
  - Lage der Einfüllstutzen.....240
  - Öl
    - Nachfüllen.....241
  - Scheibenwaschflüssigkeit.....245
    - Spezifikation.....245
    - Überprüfen.....245
  - Spezifikationen.....288
  - Überprüfen des Motorölfüllstands.....241
- Folgemodus
  - Abstandsänderung.....124
  - Eingabe.....123
  - Überbrückung.....124, 126
  - Wiederaufnahme.....126
- Fond-Medien
  - Fernbedienungsbatterien.....172
  - Kopfhörer.....168, 172
  - Touchscreen-Bedienung.....169
  - Verwendung der Fernbedienung.....170–171
- Front-Airbags.....42