

3. Den Wischerregelschalter sofort nach unten drücken, um den Einzelwischbetrieb zu starten, und die Zündung wieder einschalten.
Die Wischer bewegen sich in ihre Serviceposition.
4. Nach dem Einbau der neuen Teile die Zündung ausschalten. Dadurch kehren die Scheibenwischer in die Ruheposition zurück.

ZURÜCKSETZEN DER FENSTER

Wird die Batterie abgeklemmt oder die Stromversorgung unterbrochen, müssen die Fenster zurückgesetzt werden.

Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, die Rücksetzung wie folgt ausführen:

1. Das Fenster ganz schließen.
2. Den Schalter loslassen, anschließend auf die Schließposition anheben und eine Sekunde lang festhalten.
3. Die Schritte für alle Fenster wiederholen.