

Hinweis: Falls die Batteriewarnung nicht erlischt, weist dies darauf hin, dass die Ersatzbatterie nicht neu und unbenutzt ist.

Die Teile in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen, wobei diese fest einrasten müssen.



Batterieentsorgung: Altbatterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten. Ratschläge zur vorschriftsmäßigen Entsorgung erteilt ein Händler bzw. autorisierter Servicebetrieb und/oder die zuständige Behörde.

PFLEGE DES SMART KEYS



Um eine versehentliche Betätigung zu verhindern, die möglicherweise zu Verletzungen führen könnte, den Smart Key niemals zusammen mit Kindern oder Tieren im Fahrzeug zurücklassen.

Weder extremer Hitze noch Staub oder Feuchtigkeit aussetzen oder mit Flüssigkeiten in Berührung bringen. Setzen Sie die Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht aus.

Die Nummer der Notschlüsselklinge ist auf einem angebrachten Etikett angegeben. Das Etikett abziehen und in dem dafür vorgesehenen Feld im Inspektionsnachweis- und Garantieleistungsheft einkleben, das mit den Fahrzeughandbüchern geliefert wird. Sicher aufbewahren, jedoch nicht im Fahrzeug.

Die Reichweite des Smart Keys hängt stark von atmosphärischen Bedingungen und Störungen durch andere Sendegeräte ab und unterliegt daher beträchtlichen Schwankungen.

Hinweis: Die Funkfrequenz des Smart Keys wird u. U. von anderen Geräten (z. B. medizinischen Geräten) genutzt. Dies kann verhindern, dass der Smart Key korrekt funktioniert.