

DUAL-VIEW

Über die Dual-View-Funktion kann der Beifahrer auf dem Touchscreen fernsehen oder sich ein anderes Videomedium anschauen, während der Fahrer ein alternatives System (z. B. Radio oder Navigationssystem) nutzt.

Hinweis: Hat der Fahrer eine alternative Audioquelle gewählt (z. B. Radio), erfolgt die Wiedergabe über die Fahrzeuglautsprecher. Der Beifahrer kann die Audiowiedergabe der Dual-View-Quelle über die Funkkopfhörer hören.




Diese Taste drücken, um den Dual-View-Modus zu aktivieren (sie befindet sich rechts vom Touchscreen).

Nach Aktivierung von Dual-View muss der Beifahrer diese Schaltfläche drücken, um das Menü mit den Dual-View-Bedienelementen ein- bzw. auszublenden.

Hinweis: Das Menü mit den Bedienelementen wird auch in der Ansicht des Fahrers angezeigt.

Hinweis: Die Beifahrer auf den Rücksitzen können unter Umständen beide Ansichten sehen, wenn Dual-View aktiviert ist.

DUAL-VIEW-KOPFHÖRER



E150761

1. Zum Ein- oder Ausschalten drücken.
2. Drücken, um den Audiokanal zu wechseln.

3. Drehen, um die Kopfhörerlautstärke einzustellen.