
KUPPLUNGS- UND BREMSPEDALWEG



Das Kupplungspedal ist werkseitig eingestellt und kann nicht verändert werden.

Das Bremspedal wird werkseitig eingestellt und kann nicht verändert werden. Der freie Bremspedalweg beträgt bis zu 5 mm.