2. Die eingängige vierstellige PIN eingeben und die Taste **OK** berühren.

Sperrmodus deaktiviert wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert wurde.

- Der Kofferraum wechselt in den zuvor eingestellten Sicherungszustand zurück.
- Der Touchscreen wird aktiviert.

Hinweis: *Falls die PIN vergessen wird, kann der Sperrmodus nur von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert werden.*

SONDERFUNKTIONEN

Über dieses Menü können gewählte Sonderfunktionen zur Einstellung, zum Ein-/Ausschalten oder zur Information angezeigt werden.

Es stehen mehr Sonderfunktionen zur Verfügung, als gleichzeitig angezeigt werden können; daher werden sie in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Mit den Vorwärts- oder Rückwärts-Schaltflächen zum nächsten Bildschirm übergehen.