

- Reinigen
 Airbagabdeckungen.....239
 Außen.....236
 Einparkassistentensensoren.....236
 Einparkhilfesensoren.....112, 236
 Glas.....237
 Heckscheibe.....237
 Innen.....237
 Lackierung mit Terpentinersatz.....236
 Leder.....237
 Leichtmetallfelgen.....237
 Nach Geländefahrten.....236
 Sensoren.....236
 Sicherheitsgurte.....238
 Teppiche und Matten.....239
 Unterboden.....236
 Waschdüsen.....239
 Reinigen der Heckscheibe.....237
 Reinigung des Unterbodens.....236
 Reparieren von kleinen Lackschäden.....239
 Reparieren von Lackschäden.....239
 Reserverad.....278
 Verwendung von Radkeilen.....278
 Richtiges Sitzen.....21
 Rollenprüfstände.....225
 Route.....188
 Favoriteninformationen.....190
 Favoritenorte.....190
 Rückfahrkamera
 Anhängerkupplungshilfe.....90
 Einparkhilfen.....112
 Seitliche Rückfahrüberwachung.....114
 Sensoren.....115
 Rücksitze
 Umklappen und Aufrichten.....24
 Rückwärtseinparkhilfen.....111
 Rückfahrkamera.....115
 Seitliche Rückfahrüberwachung.....114
 Systemstörung.....112
- S**
- Satellitenavigation
 Abbrechen der Zielführung.....189
 Arabisch.....193
 Auswahl Autobahnauffahrt/-abfahrt.....191
 Automatisches Routenlernen.....189
 Beginn der Navigation.....188
 Betrieb.....182
 Bildschirmmodi.....187
 Einfache Route.....189
 Favoritenorte.....190
 Geländefahrten
 Routen.....195
 Routeneingabe.....195
 Routenoptionen.....195
 Gespeicherte Route laden.....195
 Heimadresse.....190
 Karte.....191
 Automatischer Zoom.....187
 Geteilter Bildschirm.....186
 Kompassanzeige.....197
 Koordinateneingabe.....191
 Menü.....184
 Notfallkontakte.....191
 Rechtliches.....197–200
 Sonderziele (SoZ).....191–192
 Kategorien.....192
 Suchen.....192
 SoZ-Schnellauswahl.....189
 Sprachanweisungen.....175
 Sprachführung.....189
 Standardeinstellungen
 wiederherstellen.....190
 Standorte der Händler.....192
 TMC.....193, 195
 Symbole.....194
 Übersicht.....182
 Vorherige Ziele.....191
 Zieleingabe über Postleitzahl.....190
 Zieleintrag.....188
 Suchgebiet.....187
 Zu vermeidende Punkte.....188
 Scheibenwaschanlage.....59
 Scheinwerfer.....62
 Scheibenwaschflüssigkeit
 Nachfüllen.....245
 Scheibenwaschmittel
 Spezifikation.....288

Scheibenwischanlage	
Überprüfen.....	245
Scheibenwischer und	
Scheibenwaschanlage.....	59
Flüssigkeitsfüllstand.....	245
Geschwindigkeitsabhängiger Modus.....	61
Nachwischfunktion.....	62
Regensensor.....	61
Winterparkstellung.....	62
Scheinwerfer.....	53
Adaptiv.....	56
Ausbau.....	230
Auslandsreisen.....	55
Ausschaltverzögerung.....	54
Fernlicht-Assistent.....	54
Glühlampenspezifikation.....	295
Glühlampenwechsel.....	228
Kondenswasserbildung.....	55
Leuchtweitenregulierung.....	55
Lichtverteilung der Scheinwerfer.....	55
Tagfahrlicht.....	54
Warnleuchte (AFS).....	50
Warnleuchte Fernlicht.....	52
Warnleuchte Fernlichtassistent.....	52
Waschanlage.....	62
Xenon.....	229
Scheinwerferautomatik	
Scheibenwischererkennung.....	55
Schiebedach	
Sicherheitsschließfunktion.....	73
Schlamm/Spurrillen.....	132
Schließen der Motorhaube.....	226
Schlüsselloses Verriegelungssystem.....	16
Schlüsselsender.....	9
Schmiermittelspezifikationen.....	288
Schneeketten.....	269
Schnelle SoZ-Auswahl.....	189
Seitenairbags.....	42
Sender	
Smart Key.....	296
Sensoren	
Blockierung (BSM).....	68
Service-Anforderungen	
Intervall-Anzeige.....	222
Sicherheit	
Alarm.....	224
Neigungssensor.....	17
Altöl.....	226
Automatische Wiederverriegelung und	
Aktivierung der Alarmanlage.....	15
Batteriegestützter Signaltongeber.....	17
Benutzung des Telefons.....	177, 214
Bestätigung der Verriegelung.....	15
Einfache Verriegelung.....	14
Fehlverriegelung beim Schließen.....	15
Kindersicherungen.....	32
Kraftstoff und Tanken.....	217
Reifendrucke.....	264
Reifenpflege.....	263
Reinigung der Sicherheitsgurte.....	238
Richtiges Sitzen.....	21
Sicherheitsgurte.....	30
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	49
Sicherheitsgurtstraffer.....	29
Sicherheitsgurtwarnung.....	31
Sitze für größere Kinder.....	36
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	28
Sicherheit der Fahrzeuginsassen	
Empfohlene Kindersitze.....	35
Haltegurte Kindersitze.....	37
Reinigung der Sicherheitsgurte.....	238
Schutz durch Sicherheitsgurt.....	30
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	49
Sicherheitsgurtstraffer.....	29
Sicherheitsgurtwarnung.....	31
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	28
Sicherheit in der Garage	
Abgase.....	225
Elektrische Bauteile.....	225
Gebläse.....	225
Heiße Bauteile.....	225
Sicherheitsvorkehrungen Batterie.....	225
Wagenheben.....	225
Sicherheitsgurte.....	28, 238
Einstellen.....	28
Gurtstraffer.....	29
Prüfen.....	30
Sicherheit.....	30

Sicherheitsgurtwarnung.....	31	Sitzheizungen.....	80
Warnleuchte.....	49	Smart Key	
Sicherheitsgurtwarnung.....	31	Auswechseln der Batterie.....	12
Sicherheitssschließfunktion		Einfache Verriegelung.....	14
Fenster.....	73	Fahrpositionsspeicher.....	21
Sicherheit von Kindern		Pflege.....	13
Ältere Kinder.....	36	Sender.....	296
Checkliste.....	35	Sonderfunktionen.....	77
Empfohlene Kindersitze.....	35	Sonderziele (SoZ).....	191
Haltegurte.....	37	Eigene Sonderziele.....	192
ISOFIX-Installation.....	36	Suchen.....	192
ISOFIX-Verankerung.....	36	Speichertasten	
Kindersitze.....	32	einen Radiosender speichern.....	205
Kindersitzerhöhung.....	36	Sperrmodus.....	76
Kinder- und Fenstersicherung.....	32	Deaktivieren.....	76
Position.....	34	Spezifikationen	
Verankerungen für Haltegurte.....	37	Abmessungen.....	293
Sicherungen		Anbringungsorte der Etiketten.....	285
Auswechseln.....	253	Einstellung von Kupplung und	
Einbaulage.....	252	Bremsen.....	292
Fahrgastraumsicherungskasten.....	256	Ethanol.....	217
Kofferraumsicherungskasten.....	258	Flüssigkeiten.....	288
Motorraum-Sicherungskasten.....	254	Gewicht.....	291
Sitze		Kraftstoff.....	221
Beheizt.....	80	Kraftstofftankinhalt.....	221
Checkliste für Kinderrückhaltesystem.....	35	Methanol.....	217
Eingeschränkte Bewegung des Sitzes.....	21	Motor.....	287
einstellbar vorn.....	20	MTBE.....	218
Empfohlene Kindersitze.....	35	Räder und Reifen.....	295
Haltegurte Kindersitze.....	37	Schmiermittel.....	288
Hintere Kopfstützen.....	25	Spureneinstellung.....	291
ISOFIX-Installation.....	36	Spiegel	
Kindersitze.....	32	Außenspiegel.....	63
Kindersitzposition.....	34	Automatische Heizung.....	64
Klima.....	80	Automatische Spiegelparkhilfe.....	64
Manuell vorn.....	19	Warnsystem „Toter Winkel“.....	65
Positionsspeicher.....	21	Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Reinigung der Sicherheitsgurte.....	238	Fahrzeugen.....	67
Richtiges Sitzen.....	21	Sensoren.....	68
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	49	Sprachführung.....	189
Umklappen und Aufrichten der		Sprachsteuerung.....	173
Rücksitze.....	24	Das System trainieren.....	174
Vordere Kopfstützen.....	25	Einstellungen	
Zugang zu den Rücksitzen.....	22	Bedienungsanleitung.....	76