

- Reinigen  
 Airbagabdeckungen.....239  
 Außen.....236  
 Einparkassistentensensoren.....236  
 Einparkhilfesensoren.....112, 236  
 Glas.....237  
 Heckscheibe.....237  
 Innen.....237  
 Lackierung mit Terpentinersatz.....236  
 Leder.....237  
 Leichtmetallfelgen.....237  
 Nach Geländefahrten.....236  
 Sensoren.....236  
 Sicherheitsgurte.....238  
 Teppiche und Matten.....239  
 Unterboden.....236  
 Waschdüsen.....239  
 Reinigen der Heckscheibe.....237  
 Reinigung des Unterbodens.....236  
 Reparieren von kleinen Lackschäden.....239  
 Reparieren von Lackschäden.....239  
 Reserverad.....278  
 Verwendung von Radkeilen.....278  
 Richtiges Sitzen.....21  
 Rollenprüfstände.....225  
 Route.....188  
 Favoriteninformationen.....190  
 Favoritenorte.....190  
 Rückfahrkamera  
 Anhängerkupplungshilfe.....90  
 Einparkhilfen.....112  
 Seitliche Rückfahrüberwachung.....114  
 Sensoren.....115  
 Rücksitze  
 Umklappen und Aufrichten.....24  
 Rückwärtseinparkhilfen.....111  
 Rückfahrkamera.....115  
 Seitliche Rückfahrüberwachung.....114  
 Systemstörung.....112
- S**
- Satellitenavigation  
 Abbrechen der Zielführung.....189  
 Arabisch.....193  
 Auswahl Autobahnauffahrt/-abfahrt.....191  
 Automatisches Routenlernen.....189  
 Beginn der Navigation.....188  
 Betrieb.....182  
 Bildschirmmodi.....187  
 Einfache Route.....189  
 Favoritenorte.....190  
 Geländefahrten  
 Routen.....195  
 Routeneingabe.....195  
 Routenoptionen.....195  
 Gespeicherte Route laden.....195  
 Heimadresse.....190  
 Karte.....191  
 Automatischer Zoom.....187  
 Geteilter Bildschirm.....186  
 Kompassanzeige.....197  
 Koordinateneingabe.....191  
 Menü.....184  
 Notfallkontakte.....191  
 Rechtliches.....197–200  
 Sonderziele (SoZ).....191–192  
 Kategorien.....192  
 Suchen.....192  
 SoZ-Schnellauswahl.....189  
 Sprachanweisungen.....175  
 Sprachführung.....189  
 Standardeinstellungen  
 wiederherstellen.....190  
 Standorte der Händler.....192  
 TMC.....193, 195  
 Symbole.....194  
 Übersicht.....182  
 Vorherige Ziele.....191  
 Zieleingabe über Postleitzahl.....190  
 Zieleintrag.....188  
 Suchgebiet.....187  
 Zu vermeidende Punkte.....188  
 Scheibenwaschanlage.....59  
 Scheinwerfer.....62  
 Scheibenwaschflüssigkeit  
 Nachfüllen.....245  
 Scheibenwaschmittel  
 Spezifikation.....288

Scheibenwischanlage	
Überprüfen.....	245
Scheibenwischer und	
Scheibenwaschanlage.....	59
Flüssigkeitsfüllstand.....	245
Geschwindigkeitsabhängiger Modus.....	61
Nachwischfunktion.....	62
Regensensor.....	61
Winterparkstellung.....	62
Scheinwerfer.....	53
Adaptiv.....	56
Ausbau.....	230
Auslandsreisen.....	55
Ausschaltverzögerung.....	54
Fernlicht-Assistent.....	54
Glühlampenspezifikation.....	295
Glühlampenwechsel.....	228
Kondenswasserbildung.....	55
Leuchtweitenregulierung.....	55
Lichtverteilung der Scheinwerfer.....	55
Tagfahrlicht.....	54
Warnleuchte (AFS).....	50
Warnleuchte Fernlicht.....	52
Warnleuchte Fernlichtassistent.....	52
Waschanlage.....	62
Xenon.....	229
Scheinwerferautomatik	
Scheibenwischererkennung.....	55
Schiebedach	
Sicherheitsschließfunktion.....	73
Schlamm/Spurrillen.....	132
Schließen der Motorhaube.....	226
Schlüsselloses Verriegelungssystem.....	16
Schlüsselsender.....	9
Schmiermittelspezifikationen.....	288
Schneeketten.....	269
Schnelle SoZ-Auswahl.....	189
Seitenairbags.....	42
Sender	
Smart Key.....	296
Sensoren	
Blockierung (BSM).....	68
Service-Anforderungen	
Intervall-Anzeige.....	222
Sicherheit	
Alarm.....	224
Neigungssensor.....	17
Altöl.....	226
Automatische Wiederverriegelung und	
Aktivierung der Alarmanlage.....	15
Batteriegestützter Signaltongeber.....	17
Benutzung des Telefons.....	177, 214
Bestätigung der Verriegelung.....	15
Einfache Verriegelung.....	14
Fehlverriegelung beim Schließen.....	15
Kindersicherungen.....	32
Kraftstoff und Tanken.....	217
Reifendrucke.....	264
Reifenpflege.....	263
Reinigung der Sicherheitsgurte.....	238
Richtiges Sitzen.....	21
Sicherheitsgurte.....	30
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	49
Sicherheitsgurtstraffer.....	29
Sicherheitsgurtwarnung.....	31
Sitze für größere Kinder.....	36
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	28
Sicherheit der Fahrzeuginsassen	
Empfohlene Kindersitze.....	35
Haltegurte Kindersitze.....	37
Reinigung der Sicherheitsgurte.....	238
Schutz durch Sicherheitsgurt.....	30
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	49
Sicherheitsgurtstraffer.....	29
Sicherheitsgurtwarnung.....	31
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	28
Sicherheit in der Garage	
Abgase.....	225
Elektrische Bauteile.....	225
Gebläse.....	225
Heiße Bauteile.....	225
Sicherheitsvorkehrungen Batterie.....	225
Wagenheben.....	225
Sicherheitsgurte.....	28, 238
Einstellen.....	28
Gurtstraffer.....	29
Prüfen.....	30
Sicherheit.....	30

Sicherheitsgurtwarnung.....	31	Sitzheizungen.....	80
Warnleuchte.....	49	Smart Key	
Sicherheitsgurtwarnung.....	31	Auswechseln der Batterie.....	12
Sicherheitssschließfunktion		Einfache Verriegelung.....	14
Fenster.....	73	Fahrpositionsspeicher.....	21
Sicherheit von Kindern		Pflege.....	13
Ältere Kinder.....	36	Sender.....	296
Checkliste.....	35	Sonderfunktionen.....	77
Empfohlene Kindersitze.....	35	Sonderziele (SoZ).....	191
Haltegurte.....	37	Eigene Sonderziele.....	192
ISOFIX-Installation.....	36	Suchen.....	192
ISOFIX-Verankerung.....	36	Speichertasten	
Kindersitze.....	32	einen Radiosender speichern.....	205
Kindersitzerhöhung.....	36	Sperrmodus.....	76
Kinder- und Fenstersicherung.....	32	Deaktivieren.....	76
Position.....	34	Spezifikationen	
Verankerungen für Haltegurte.....	37	Abmessungen.....	293
Sicherungen		Anbringungsorte der Etiketten.....	285
Auswechseln.....	253	Einstellung von Kupplung und	
Einbaulage.....	252	Bremsen.....	292
Fahrgastraumsicherungskasten.....	256	Ethanol.....	217
Kofferraumsicherungskasten.....	258	Flüssigkeiten.....	288
Motorraum-Sicherungskasten.....	254	Gewicht.....	291
Sitze		Kraftstoff.....	221
Beheizt.....	80	Kraftstofftankinhalt.....	221
Checkliste für Kinderrückhaltesystem.....	35	Methanol.....	217
Eingeschränkte Bewegung des Sitzes.....	21	Motor.....	287
einstellbar vorn.....	20	MTBE.....	218
Empfohlene Kindersitze.....	35	Räder und Reifen.....	295
Haltegurte Kindersitze.....	37	Schmiermittel.....	288
Hintere Kopfstützen.....	25	Spureneinstellung.....	291
ISOFIX-Installation.....	36	Spiegel	
Kindersitze.....	32	Außenspiegel.....	63
Kindersitzposition.....	34	Automatische Heizung.....	64
Klima.....	80	Automatische Spiegelparkhilfe.....	64
Manuell vorn.....	19	Warnsystem „Toter Winkel“.....	65
Positionsspeicher.....	21	Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Reinigung der Sicherheitsgurte.....	238	Fahrzeugen.....	67
Richtiges Sitzen.....	21	Sensoren.....	68
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	49	Sprachführung.....	189
Umklappen und Aufrichten der		Sprachsteuerung.....	173
Rücksitze.....	24	Das System trainieren.....	174
Vordere Kopfstützen.....	25	Einstellungen	
Zugang zu den Rücksitzen.....	22	Bedienungsanleitung.....	76