


HAUPTMENÜ



E153265

- 1. Mehr...:** Zeigt den 2. Bildschirm des Nav-Menüs an.
- 2. Routenf. abbrechen:** Bricht die aktuelle Routenführung ab.
- 3. Ziel eingeben:** Bietet verschiedene Optionen zur Eingabe eines Ziels.
- 4. Vorherige Ziele:** Zeigt vorher eingegebene Ziele an.
- 5. SoZ anz.:** Schaltet die SoZ-Symbole (Sonderziele) auf der Karte ein/aus.
- 6.** Wenn ein Ziel festgelegt ist, wird das Range Rover Logo durch eine Schaltfläche ersetzt, über die die letzte Sprachanweisung wiederholt werden kann.
- 7. Sprache Routenführ.:** Ermöglicht das Ausschalten der Sprachnavigation während der aktuellen Fahrt. Die Schaltfläche ist bei aktivierter Sprachführung hervorgehoben.
- 8.** Schnelle SoZ-Kurzbefehle: Hier gibt es die Möglichkeit, schnell ein lokales SoZ als Ziel einzugeben. Die Kategorien können im Menü Navigationseinstellungen geändert werden.

9. **Zur Karte:** Weiter zum Hauptkartenbildschirm.
10. **Umgehung:** Ermöglicht eine Abweichung von der aktuellen Route.
11. **Nav-Setup:** Einstellungen für das Navigationssystem.
12. **Routenoptionen:** Erlaubt die Auswahl verschiedener Optionen für die Route.
13. **TMC (Verkehrsfunkkanal):** Wird nicht für die Eingabe eines Ziels genutzt, sondern liefert, wenn aktiviert, Daten über Verkehrsverhältnisse und Ereignisse, die die Fahrt beeinträchtigen können.
14. **Gespeicherte Orte:** Zur Verwaltung der gespeicherten Orte.