HAUPTMENÜ



1. **Mehr…**: Zeigt den 2. Bildschirm des Nav-Menüs an.
2. **Routenf. abbrechen**: Bricht die aktuelle Routenführung ab.
3. **Ziel eingeben**: Bietet verschiedene Optionen zur Eingabe eines Ziels.
4. **Vorherige Ziele**: Zeigt vorher eingegebene Ziele an.
5. **SoZ anzg.**: Schaltet die SoZ-Symbole (Sonderziele) auf der Karte ein/aus.
6. Wenn ein Ziel festgelegt ist, wird das Range Rover Logo durch eine Schaltfläche ersetzt, über die die letzte Sprachanweisung wiederholt werden kann.
7. **Sprache Routenführ.**: Ermöglicht das Ausschalten der Sprachnavigation während der aktuellen Fahrt. Die Schaltfläche ist bei aktivierter Sprachführung hervorgehoben.
8. Schnelle SoZ-Kurzbefehle: Hier gibt es die Möglichkeit, schnell ein lokales SoZ als Ziel einzugeben. Die Kategorien können im Menü Navigationseinstellungen geändert werden.

9. **Zur Karte**: Weiter zum Hauptkartenbildschirm.
10. **Umgehung**: Ermöglicht eine Abweichung von der aktuellen Route.
11. **Nav-Setup**: Einstellungen für das Navigationssystem.
12. **Routenoptionen**: Erlaubt die Auswahl verschiedener Optionen für die Route.
13. **TMC** (Verkehrsfunkkanal): Wird nicht für die Eingabe eines Ziels genutzt, sondern liefert, wenn aktiviert, Daten über Verkehrsverhältnisse und Ereignisse, die die Fahrt beeinträchtigen können.
14. **Gespeicherte Orte**: Zur Verwaltung der gespeicherten Orte.