

A

Abbinamento	
tramite telefono.....	176
Abbinamento di un telefono.....	176, 214
Accensione	
attivazione.....	95
riavviamento in marcia.....	96
Accesso al veicolo	
apertura globale.....	8
modalità di sbloccaggio.....	8
modalità entrata e uscita.....	22
sbloccaggio del piantone di sterzo.....	27
sistema di accesso senza chiave.....	8
Accessori.....	222
Accodamento	
esclusione.....	124
Airbag	
anteriori.....	43
a tendina.....	43
attivazione.....	41, 43
disattivazione.....	42
informazioni relative alla manutenzione.....	44
laterali.....	43
manutenzione.....	222
modifiche per persone diversamente	
abili.....	44
pulizia della protezione.....	235
spia.....	43, 51
ubicazioni.....	40
Airbag anteriori.....	43
Airbag a tendina.....	43
Airbag laterali.....	43
Allarme.....	222
disinserimento interno.....	17
ribloccaggio e inserimento automatico.....	15
sonore di inclinazione.....	17
suoneria a batteria.....	17
Allarme avanti.....	127
Allarme avanti nel sistema ACC	
rilevamento oggetti.....	127
Apertura del cofano vano motore.....	224
Apertura globale.....	8
Appiattimenti.....	265

Aria condizionata	
anteriori.....	79
batterie del telecomando.....	84
bocchette di ventilazione.....	80
utilizzo del telecomando.....	83
Assistenza abbaglianti.....	55
Assistenza accodamento (ACC).....	124
Assistenza all'attacco del rimorchio	
telecamere.....	90
Assistenza parcheggio	
funzionamento.....	110
guasto del sistema.....	111
pulizia dei sensori.....	111, 233
rilevamento traffico in retromarcia.....	114
telecamera posteriore.....	111, 115
Assistenza parcheggio anteriore.....	110
guasto del sistema.....	111
Assistenza parcheggio in retromarcia.....	110
guasto del sistema.....	111
rilevamento traffico in retromarcia.....	114
telecamera posteriore.....	115
Audio	
abbinamento dei dispositivi portatili.....	159
caricamento CD.....	145
collegamenti dei dispositivi portatili.....	156
collegamento dei dispositivi portatili.....	157
comandi dei dispositivi portatili.....	154
comandi doppia visualizzazione.....	165
comandi lettore DVD.....	163
comandi lettore video.....	163
comandi radio.....	149
comandi schermo a sfioramento.....	143
comandi TV.....	161
comando schermo a sfioramento del sistema	
di intrattenimento posteriore.....	167
cuffie.....	166, 170
doppia visualizzazione.....	166
impostazioni audio.....	145
impostazioni dell'orologio.....	205
radio DAB.....	151
radio DAB	
impostazioni.....	152
stazioni.....	153
riproduzione dei dispositivi portatili.....	158