

DINAMICA ADATTATIVA

La dinamica adattativa tiene sotto costante controllo gli input che arrivano sia dalla strada che dal guidatore. Essa rileva le condizioni di strada sconnessa o di fuori strada, ottimizza le impostazioni delle sospensioni del veicolo per adattarle ad ogni tipo di superficie e regola il controllo per offrire un maggiore comfort di guida.

La dinamica adattativa, inoltre, è collegata al programma dinamico Terrain Response e modifica le impostazioni delle sospensioni per offrire un stile di guida più sportivo.

Se sul centro messaggi viene visualizzato il messaggio **SISTEMA DINAMICO ADATTATIVO GUASTO** è sempre possibile guidare il veicolo. Il guasto potrebbe essere temporaneo. Se il guasto persiste, rivolgersi al più presto ad un tecnico qualificato.