

## SCATOLA FUSIBILI DELL'ABITACOLO

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
1	5	Castano	Ricevitore chiave Smart, sensore allarmi, sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)
2	-	-	-
3	10	Rosso	Fendinebbia anteriori
4	-	-	-
5	5	Castano	Sistema frenante antibloccaggio (ABS)
6	5	Castano	Dinamica adattativa, modulo di comando del differenziale elettrico (E-diff)
7	-	-	-
8	25	Trasparente	Modulo portiera lato passeggero
9	5	Castano	Freno di stazionamento elettronico
10	5	Castano	Getti lavavetro parabrezza termico
11	10	Rosso	Luci di retromarcia del rimorchio
12	5	Castano	Luci di retromarcia
13	-	-	-
14	5	Castano	Interruttore pedale freno
15	30	Verde	Lunotto termico
16	5	Castano	Servosterzo elettrico
17	5	Castano	Modulo di comando sistema di accesso senza chiave
18	-	-	-
19	5	Castano	Modulo di comando sistema di gestione del motore
20	5	Castano	Controllo velocità adattativo (ACC)
21	5	Castano	Unità di comando riscaldatore PTC, interruttore console centrale, interruttore plancia esterno
22	5	Castano	Cambio automatico
23	-	-	-
24	5	Castano	Fendinebbia posteriore destro

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
25	5	Castano	Fendinebbia posteriore sinistro
26	-	-	-
27	-	-	-
28	-	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	5	Castano	Sensore pioggia, interruttore luci ausiliarie, modulo per la qualità della tensione, sensore di umidità
32	25	Trasparente	Modulo portiera guidatore
33	-	-	-
34	10	Rosso	Bloccaggio dello sportellino del carburante, sbloccaggio dello sportellino del carburante
35	-	-	-
36	5	Castano	Suoneria a batteria
37	20	Giallo	Modulo di comando sistema di accesso senza chiave
38	15	Blu	Lavavetro anteriore
39	25	Trasparente	Modulo della portiera posteriore sinistra
40	5	Castano	Interruttore del finestrino della portiera del guidatore
41	-	-	-
42	30	Verde	Sedile anteriore lato guidatore
43	15	Blu	Lavalunotto
44	25	Trasparente	Modulo della portiera posteriore destra
45	30	Verde	Sedile passeggero anteriore
46	-	-	-
47	20	Giallo	Unità di comando tendina parasole
48	15	Blu	Alimentazione del connettore del rimorchio
49	-	-	-

## Fusibili

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
50	-	-	-
51	5	Castano	Interruttori sul volante
52	20	Giallo	Accendisigari
53	20	Giallo	Presa di alimentazione degli accessori del vano portaoggetti
54	-	-	-
55	20	Giallo	Presa di alimentazione degli accessori della console posteriore
56	10	Rosso	Sistema di sicurezza occupanti supplementare (SRS)
57	10	Rosso	Luci abitacolo
58	-	-	-
59	-	-	-
60	5	Castano	Sensore occupanti, spia di disattivazione dell'airbag passeggero
61	5	Castano	Unità di comando avviamento
62	-	-	-
63	20	Giallo	Presa di alimentazione degli accessori del bagagliaio
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	Castano	Diagnostica
67	15	Blu	Rimorchio
68	-	-	-
69	15	Blu	Cambio automatico