

EMERGENZA

Questa opzione non è disponibile per tutti i paesi.

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Immiss. dest.**
2. Toccare **Emergenza** per visualizzare un elenco di stazioni di polizia, ospedali o concessionari Land Rover locali.
3. Toccare **Nome** per visualizzare l'elenco in ordine alfabetico oppure **Distanza** per visualizzare l'elenco in ordine di prossimità alla posizione corrente del veicolo.
4. Toccare il nome della struttura per impostarla come destinazione o tappa.

MAPPA

Trascinare la mappa sull'area della destinazione o della tappa desiderata, effettuando un ingrandimento se necessario.

Questa località può essere memorizzata come preferito, destinazione o tappa.

COORDINATE

Se si conoscono le coordinate della propria destinazione, è possibile immetterle da questa schermata.

1. Dal **Menu Nav**, selezionare **Immiss. dest.**
2. Toccare **Altro...**
3. Quindi selezionare **Coordinate**. Occorre immettere la latitudine per intero prima di poter immettere le coordinate di longitudine.
4. Dopo aver immesso le coordinate, toccare **OK**.

Se le coordinate immesse non rientrano nell'area coperta dalle mappe disponibili, viene visualizzato un messaggio. Ciò può verificarsi anche nel caso in cui siano state immesse coordinate errate.

PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE PRECEDENTE

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Destinazioni prec.**
2. Toccare la destinazione precedente dall'elenco. Viene visualizzata una mappa su cui è indicata la destinazione selezionata.
3. Toccare **Vai** per iniziare il viaggio.

INGRESSO/USCITA AUTOSTRADA

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Immiss. dest.**
2. Toccare **Altro...**
3. Toccare **Autostrada**.
4. Immettere il nome o il numero dell'autostrada o selezionarlo dall'**Elenco**.
5. Toccare **Entrata** o **Uscita**.
6. Immettere il nome dell'entrata o dell'uscita dell'autostrada prescelta oppure selezionarla dall'**Elenco**. Viene visualizzata la mappa che mostra l'autostrada selezionata e lo svincolo di uscita selezionato.
7. Toccare **Vai** per iniziare il viaggio.

PUNTI DI INTERESSE (PDI)

Per selezionare un PDI, procedere come segue:

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Immiss. dest.**
2. Toccare **Altro...**
3. Toccare **PDI**.
4. Toccare **Nome PDI**, quindi toccare **OK** per confermare.
5. Immettere il nome PDI oppure selezionarlo dall'**Elenco**.
6. In alternativa, scegliere **Categoria** per visualizzare tutte le categorie di punti di interesse ed effettuare la selezione. vedere **190, CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE**.
7. Per restringere l'area di ricerca, toccare **Città** e immettere un nome di città.