

ABBINAMENTO E COLLEGAMENTO TRAMITE IL TELEFONO CELLULARE (SISTEMA STANDARD)

***Nota:** la procedura di abbinamento e connessione del telefono con il veicolo tramite il proprio telefono cellulare varia in base al tipo di telefono cellulare utilizzato.*

1. Inserire l'accensione e assicurarsi che il sistema audio sia attivo e che non vi siano altri telefoni attualmente collegati al sistema Bluetooth® del veicolo.
2. Sul telefono cellulare, eseguire una ricerca dei dispositivi Bluetooth®. Su alcuni telefoni, il termine usato è "nuovo dispositivo abbinato". Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni d'uso del proprio telefono.
3. Quando il sistema Bluetooth® del veicolo viene rilevato, con il nome Range Rover Evoque, selezionare tale dispositivo dall'elenco.
4. Quando richiesto, immettere il PIN (numero personale di identificazione) Bluetooth® nel telefono cellulare. Questo codice a quattro cifre viene generato casualmente dal sistema del veicolo e visualizzato sullo schermo.
5. Una volta abbinato e collegato al sistema, il telefono potrà collegarsi automaticamente. Se non si collega automaticamente, sarà necessario collegarlo al sistema Land Rover Bluetooth® manualmente, tramite il telefono cellulare. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni del telefono cellulare.

***Nota:** Affinché il sistema consenta il collegamento automatico, alcuni telefoni cellulari richiedono che l'abbinamento Bluetooth® sia impostato come "autorizzato" o "affidabile". Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni d'uso del proprio telefono.*

RISPOSTA/RIFIUTO/CONCLUSIONE DI UNA TELEFONATA

1. Premere il tasto **TELEFONO (1)** o il comando sul volante **(2)** per rispondere a una chiamata in arrivo.
2. Per rifiutare o terminare una chiamata, premere il tasto **TELEFONO (1)** o il comando sul volante **(3)**.

COMPOSIZIONE

1. Con il tasto **TELEFONO (1)** o il comando sul volante **(2)** selezionato, utilizzare il tastierino numerico per immettere il numero di telefono.
2. Premere **OK** o il comando sul volante **(3)** per comporre il numero.

Se il sistema audio è in funzione durante una chiamata, la modalità audio viene soppressa per tutta la durata della chiamata. Le avvertenze del sistema di assistenza parcheggio non vengono disattivate.