

8. Dopo aver selezionato il PDI, viene visualizzata la mappa della destinazione selezionata.

9. Toccare **Vai** per iniziare il viaggio.

Nota: se immettendo il nome di un PDI si ottiene un elenco troppo lungo di possibili riscontri, provare a immettere prima il nome della città. Se non si conosce il nome del PDI desiderato, provare a selezionare una categoria PDI.

Nota: le icone dei PDI possono essere visualizzate soltanto fino al livello di zoom di 1 km (½ miglio).

UBICAZIONE DEI CONCESSIONARI

Le informazioni sui concessionari Land Rover sono state incluse nel sistema di navigazione come PDI, sotto la categoria veicoli/automobilistico. vedere **190, RICERCA DI PDI LOCALI**.

CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE

Il database dei PDI è suddiviso in varie categorie. Ciascuna categoria principale è ulteriormente suddivisa in varie sottocategorie.

Toccare la categoria desiderata, quindi scegliere le sottocategorie.

PDI

È possibile scaricare ulteriori PDI e aggiungerli all'elenco. Il sistema può memorizzare fino a 50.000 "PDI", in un massimo di 100 gruppi (a seconda della condizione che si verifica per prima).

Altri PDI gratuiti possono essere ricercati su Internet e scaricati nel sistema. Il nome del file importato verrà visualizzato come un nome gruppo. Le icone importate saranno visualizzate sulla mappa. Per poter scaricare correttamente un file o un'icona, devono sussistere le seguenti condizioni:

- Il file del PDI deve essere in formato GPS Exchange (.gpx) versione 1.1.
- Il nome del file PDI non deve contenere i seguenti caratteri: -, /, ;, *, ", <, >, o |.
- Il nome del file PDI non deve contenere più di 35 caratteri.
- Il nome del file icona deve corrispondere al nome del file PDI.
- La dimensione dell'icona non deve superare 32 x 32 pixel.
- Il formato dell'icona deve essere bitmap (.bmp) o jpeg (.jpg).

Per scaricare i file o le icone, collegare un dispositivo USB contenente i PDI. vedere **157, COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO**.

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Altro...**
2. Selezionare **Local. memoriz.**
3. Toccare **PDI**.
4. Selezionare **Aggiungi** per selezionare singolarmente ciascun gruppo di PDI da scaricare. Selezionare **Modifica** per cambiare il **Nome**, l'**Icona** o l'**Icona audio** oppure selezionare **Elimina**.

RICERCA DI PDI LOCALI

Utilizzare per selezionare i Punti di interesse (PDI) vicini alla posizione in cui si trova il veicolo.

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Immiss. dest.**
2. Toccare **Altro...**
3. Toccare **PDI**.