

Distribuzione elettronica della forza frenante.....	107
Doppia chiusura.....	15
Doppia visualizzazione.....	166
comandi.....	165

## E

Effetti dello scollegamento della batteria.....	248
Effettuazione di una chiamata.....	214
Elenco dei servizi DAB.....	207
Emergenza (navigazione).....	189
Emissioni di scarico.....	225
Erba/ghiaietto/neve.....	131
Errori di rilevamento del fascio.....	126
Esaurimento del carburante.....	216
Etanolo.....	215

## F

Fango/solchi.....	131
Fari.....	54
adattativi.....	56
assistenza abbaglianti.....	55
condensa.....	56
guida all'estero.....	56
lavavetri.....	63
livellamento.....	56
luci diurne.....	55
profilo fascio di luce.....	56
smontaggio.....	227
sostituzione della lampadina.....	226
specifica delle lampadine.....	294
spegnimento ritardato.....	55
spia (AFS).....	51
spia abbaglianti.....	53
spia assistenza abbaglianti.....	53
xeno.....	226
Fari adattativi.....	56
Fari allo xeno.....	226
Fari automatici	
rilevamento tergcristalli.....	56
Fendinebbia	
spie	
anteriori.....	52

posteriori.....	51
File MP3.....	210
modalità ripetizione e shuffle.....	211
Filtro antiparticolato diesel (DPF).....	221
guida in climi freddi.....	222
guida per brevi tragitti.....	222
Filtro antiparticolato per diesel (DPF)	
contenuto di zolfo.....	216
Fissaggio dei bagagli.....	87-88
Fissaggio del carico.....	88
Freni	
controllo con ABS.....	107
controllo su pendenze ripide.....	107
distribuzione elettronica della forza frenante.....	107
freno a mano.....	108
informazioni importanti.....	107
liquido	
rabbocco.....	242
specifiche.....	242
livello liquido.....	241
pastiglie dei freni.....	221
servofreno di emergenza.....	107, 128
spia.....	49-50
spia ABS.....	51
spia freno di stazionamento.....	50
Freno a mano.....	108
Freno di stazionamento.....	108
spia.....	50
Freno di stazionamento elettrico.....	108
Frizione	
livello liquido.....	241
Frizione e freni	
regolazione.....	290
Funzioni extra.....	78
Fusibili	
scatola fusibili abitacolo.....	254
scatola fusibili bagagliaio.....	257
scatola fusibili vano motore.....	252
sostituzione.....	251
ubicazioni.....	250

## G

Getti lavavetro.....	236
----------------------	-----

Guida	
allarme avanti.....	127
allarme avanti nel sistema ACC.....	127
assistenza accodamento nel sistema ACC.....	124
attivazione Stop/Start intelligente.....	97
condizioni difficili.....	221
controlli giornalieri.....	220
controlli settimanali.....	220
controllo freni con ABS.....	107
controllo su pendenze ripide con ABS.....	107
controllo velocità adattativo.....	122
disattivazione Stop/Start intelligente.....	97
disinserimento automatico del sistema ACC.....	125
distribuzione elettronica della forza frenante.....	107
dopo una collisione.....	282
errori di rilevamento del fascio radar del sistema ACC.....	126
esclusione della velocità impostata e della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	124
frenata di emergenza con il sistema ACC.....	129
informazioni importanti sui freni.....	107
limitazioni del sistema di assistenza parcheggio.....	119
malfunzionamento del sistema ACC.....	127
messaggi monitoraggio punti ciechi.....	69
modalità di accodamento del sistema ACC.....	123
modalità dinamica.....	103
modifica della distanza del sistema ACC.....	124
monitoraggio punti ciechi.....	66
rilevamento veicolo in avvicinamento.....	68
postura corretta.....	21
pressione olio bassa.....	49
prima dell'avviamento.....	282
ripristino della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	125
ripristino della velocità impostata nel sistema ACC.....	125
risoluzione dei problemi del sistema di assistenza parcheggio.....	119
selezione del sistema di assistenza parcheggio.....	116
sensore pioggia.....	62
servofreno di emergenza.....	107
sistema di assistenza parcheggio	
funzione di uscita.....	118
sistemi di assistenza	
sistema di avvertenza uscita corsia.....	138
sistema di riconoscimento segnali stradali.....	137
spia allarme avanti.....	52
spia cambio marcia.....	52
spia DSC attivo.....	50
suggerimenti per la guida con il sistema ACC.....	125
utilizzo del comando velocità di crociera.....	121
utilizzo del sistema ACC.....	122
Guida all'estero	
fari.....	56
profilo fascio di luce.....	56
Guida fuoristrada	
erba/ghiaietto/neve.....	131
fango/solchi.....	131
navigazione.....	193
nuovo itinerario.....	193
opzioni itinerario.....	194
selezione vista con bussola.....	195
utilizzo di un itinerario memorizzato.....	193
opzioni di esclusione.....	131
programma dinamico.....	131
programma generico.....	130
programma sabbia.....	131
recupero.....	281
successiva pulizia.....	233
Guida in climi freddi	
filtro antiparticolato diesel (DPF).....	222
Guida per brevi tragitti	
filtro antiparticolato diesel (DPF).....	222
Guida vocale.....	187