

- Premere il tasto freccia sinistra per tornare al menu precedente.
 - Premere il tasto **OK** per selezionare la voce evidenziata.
2. Selezionare **Chiudi menu** per chiudere e tornare al **menu principale**.
 3. Selezionare per accedere al menu **Driving Features** (Funzioni di guida).
 4. Selezionare per accedere al menu **Computer di bordo**.
 5. Selezionare per accedere al menu **Instrument Display** (Display strumentazione). È possibile personalizzare le seguenti funzioni:
 - La lingua del display del centro messaggi.
 - Le unità di misura della temperatura.
 - L'aspetto del quadro strumenti.

Nota: alcune opzioni di personalizzazione possono non essere disponibili in tutti i mercati.

6. Selezionare per accedere al menu **Configuraz. veicolo**.
 **Prima di apportare qualsiasi modifica alla configurazione del veicolo, occorre aver letto e compreso a fondo gli argomenti pertinenti/le sezioni corrispondenti del manuale. In caso contrario, si potrà incorrere in lesioni gravi o mortali.**
7. Selezionare per accedere alle **Informazioni Veicolo**.
Nota: è possibile accedere a questo menu solo quando il motore non è in funzione.
8. Visualizzazione dello stato del sistema dei dati ECO relativamente a pedale dell'acceleratore, regime del motore e applicazione del pedale del freno.
9. Stato del selettore delle marce.

10. Visualizzazione di spie e indicatori.

MESSAGGI DI AVVERTENZA E INFORMAZIONE



Non ignorare i messaggi di avvertenza e prendere i dovuti provvedimenti al più presto possibile. Il mancato rispetto di questa raccomandazione può comportare gravi danni al veicolo. Se si elimina il messaggio, un'icona di avvertenza color ambra o rossa rimane accesa finché non si elimina la causa del messaggio.

Per informazioni relative ai singoli messaggi, al loro significato e agli interventi eventualmente necessari, consultare la relativa sezione di questo manuale.

Se è attivo più di 1 messaggio, ciascuno viene visualizzato in sequenza per 2 secondi in base all'ordine di priorità.

Nota: i messaggi vengono visualizzati in ordine di importanza. Ai messaggi di avvertenza più importanti viene assegnata la massima priorità.

I messaggi di avvertenza sono accompagnati da un segnale acustico e accanto al testo del messaggio può apparire il simbolo del manuale. I messaggi di avvertenza rimangono visualizzati finché non viene corretta la condizione che ha provocato il guasto oppure finché non viene eliminato il messaggio con il tasto **OK** posto sul volante.

COMPUTER DI BORDO

La memoria del computer immagazzina i dati relativi a un viaggio o a una serie di viaggi fino a quando non viene riazzerata.

Sono disponibili 3 memorie di viaggio, A, B e Automatica. È possibile specificare la memoria di viaggio che si desidera visualizzare utilizzando il menu del quadro strumenti.