

Una volta che il portellone, chiudendosi, avrà raggiunto la posizione più bassa, eseguirà una "chiusura assistita" portandosi nella posizione di chiusura definitiva. Se il veicolo era stato precedentemente chiuso e l'allarme è stato inserito, i lampeggiatori di emergenza lampeggeranno per confermare che la vettura è stata bloccata e l'allarme è stato reinserito nella modalità utilizzata la volta precedente. Verrà emesso un segnale acustico come conferma.

Nota: se durante l'apertura o la chiusura del portellone si preme uno dei pulsanti del portellone, ogni movimento viene interrotto. Tuttavia, se si preme un pulsante durante la fase di "chiusura assistita", la richiesta di apertura viene ignorata.



Prima di aprire il portellone, assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano persone le cui parti del corpo potrebbero restare intrappolate dal movimento dello stesso. Notare che l'azione di "chiusura assistita" non include la funzione di rilevamento degli ostacoli. Esiste sempre il rischio di lesioni gravi o mortali, anche in presenza di un sistema di rilevamento degli oggetti.

Rilevamento di oggetti durante l'apertura: se viene rilevato un oggetto che potrebbe interferire con l'apertura del portellone, il movimento di quest'ultimo viene interrotto. Rimuovere eventuali ostruzioni e premere nuovamente il pulsante del portellone per aprirlo.

Rilevamento degli oggetti durante la chiusura: se viene rilevato un oggetto che potrebbe interferire con la chiusura del portellone, quest'ultimo interrompe il proprio movimento e torna alla posizione completamente aperta. Viene emesso un segnale acustico per indicare un errore di bloccaggio. Rimuovere eventuali ostruzioni e premere nuovamente il pulsante del portellone per chiuderlo.

ALTEZZA DI APERTURA DEL PORTELLONE

L'apertura massima può essere impostata su un'altezza desiderata. Tale funzione torna utile nelle autorimesse con un'altezza limitata del soffitto, o anche solo per comodità di utilizzo.

1. Aprire il portellone portandolo nella posizione che si desidera impostare come altezza massima. Premere uno dei comandi del portellone per arrestare il movimento nella posizione desiderata. Se desiderato, la posizione finale può essere raggiunta manualmente.
2. Assicurarsi che il portellone sia fermo per almeno 3 secondi.
3. Tenere premuto l'interruttore di chiusura del portellone per 10 secondi per impostare l'altezza massima di apertura.
4. Chiudere il portellone, quindi aprirlo di nuovo per verificare che si apra all'altezza programmata.

Nota: se dopo aver eseguito il punto 3 della procedura il portellone si chiude automaticamente, l'impostazione dell'altezza desiderata non è stata eseguita. Ripetere la procedura assicurandosi di rispettare tutti i punti.