

Bloccaggio alla partenza.....	12	diesel.....	216
Bloccaggio automatico.....	12, 15	dispositivo di protezione da errato	
Bloccaggio interno.....	17	rifornimento.....	218
Bloccaggio senza chiave.....	16	esaurimento.....	216
Bloccasterzo.....	27	etanolo.....	215
Bluetooth		metanolo.....	215
abbinamento		metil butilico terziario etere (MTBE).....	216
tramite telefono.....	176	percentuale di ottano.....	215
compatibilità.....	175, 212	precauzioni di sicurezza.....	215
composizione.....	214	specifiche del carburante.....	219
dispositivi portatili		sportellino del bocchettone di	
abbinamento.....	159	rifornimento.....	217
riproduzione.....	158	Carica della batteria del veicolo.....	247
effettuazione di chiamate.....	214	Caricamento CD.....	209
fine di una chiamata.....	214	Casa (navigazione).....	188
rifiuto di una chiamata.....	214	Catene da neve.....	267
risposta a una chiamata.....	214	Chiave Smart	
sicurezza.....	212	chiusura singola.....	14
telefono.....	174, 213	memoria delle posizioni di guida.....	21
abbinamento.....	176, 214	sostituzione della batteria.....	12
icone.....	177	suggerimenti di manutenzione.....	13
panoramica.....	174	trasmettitori.....	295
rubrica.....	178	Chiusura del cofano vano motore.....	224
sicurezza.....	175	Chiusura globale.....	16
C		Cinture di sicurezza.....	28, 235
Cambio		controlli.....	30
automatico.....	100	pretensionatori.....	30
guasto.....	102	regolazione.....	28
mancato sollevamento del selettore di		sicurezza.....	30
marcia.....	102	spia.....	50
manuale.....	102	spia di segnalazione cintura di sicurezza.....	31
spia cambio marcia.....	52	Climatizzazione temporizzata.....	82
Cambio di un telefono collegato.....	177	batterie del telecomando.....	84
Canale messaggi sul traffico (TMC).....	193	comandi telecomando aggiuntivi.....	84
Candelette		programmazione.....	82
spia.....	51	utilizzo del telecomando.....	83
Capacità.....	288	Codice postale	
Carburante e rifornimento.....	217	immissione della destinazione.....	188
benzina.....	215	Cofano vano motore	
benzina riformulata.....	216	apertura.....	224
capacità del serbatoio.....	219	chiusura.....	224
consumo.....	219	Collegamento dei cavi.....	245
contenuto di zolfo del diesel.....	216	Collegamento di dispositivi ausiliari.....	158

Comandi	
sistema audio standard.....	199
Comandi audio	
selezione lingua.....	205
Comandi dati funzione ECO.....	99
Comandi dei dispositivi portatili	
audio standard.....	199
Comandi sul volante	
telefono.....	177
Comando di climatizzazione	
anteriori.....	79
batterie del telecomando.....	84
bocchette di ventilazione.....	80
climatizzazione temporizzata.....	82
comandi telecomando climatizzazione	
temporizzata.....	84
riscaldatore alimentato a carburante.....	82
sedili riscaldati.....	81
sedili riscaldati e raffreddati.....	81
utilizzo del telecomando.....	83
Comando di climatizzazione anteriore.....	79
Comando velocità di crociera.....	121
allarme avanti nel sistema ACC.....	127
controllo velocità adattativo.....	122
errori di rilevamento del fascio radar del	
sistema ACC.....	126
esclusione della velocità impostata e della	
modalità di accodamento nel sistema	
ACC.....	124
frenata di emergenza con il sistema	
ACC.....	129
malfunzionamento del controllo velocità	
adattivo.....	127
modalità accodamento.....	123
modalità di accodamento del sistema	
ACC.....	123
modifica della distanza del sistema	
ACC.....	124
ripristino della modalità di accodamento nel	
sistema ACC.....	125
ripristino della velocità impostata nel sistema	
ACC.....	125
spia.....	52
suggerimenti per la guida con il sistema	
ACC.....	125
utilizzo del sistema ACC.....	122
Comando vocale.....	171
addestramento al sistema.....	172
categorie di navigazione PDI.....	172
etichette vocali.....	172
guida.....	172
impostazioni	
addestramento vocale.....	77
elenco dei comandi.....	77
etichette vocali.....	77
guida al funzionamento.....	77
preferenze.....	77
registrazione della voce.....	172
Compact Disc.....	145
Composizione di un numero.....	214
Computer di bordo.....	46
consumo di carburante.....	47
contachilometri parziale.....	47
gamma carburanti.....	47
reimpostazione.....	47
velocità media.....	47
Condensa (fari).....	56
Condizioni di guida gravose.....	221
Conformità UE (sistema di navigazione).....	198
Consumo di benzina.....	219
Consumo di carburante.....	219
cicli combinati.....	219
ciclo extra-urbano.....	219
ciclo urbano.....	219
Contagiri.....	45
Controllo della pressione degli pneumatici dopo	
una riparazione.....	273
Controllo della stabilità	
disattivazione.....	103
DSC.....	103
attivazione.....	103
Controllo del rilascio in salita Gradient Release	
Control	
rilascio freni in salita.....	134
Controllo dinamico della stabilità (DSC)	
attivazione.....	103
disattivazione.....	103