


GRUPPO STRUMENTI



E155410

1. Tachimetro.
2. Centro messaggi.
3. Contagiri.
4. Indicatore della temperatura: se la lancetta dell'indicatore della temperatura si sposta nella sezione rossa in cima alla scala graduata, il motore si sta surriscaldando. Arrestare il veicolo non appena le condizioni di sicurezza lo permettono e lasciare girare il motore al minimo finché la temperatura non diminuisce. Se dopo diversi minuti la temperatura non è ancora scesa, spegnere il motore e lasciarlo raffreddare. Se il problema persiste, rivolgersi immediatamente a un tecnico qualificato.


❗ La guida del veicolo con il motore surriscaldato può provocare gravi danni al motore.

Nota: se si verifica un surriscaldamento del motore, la potenza del motore può risultare notevolmente ridotta e il sistema dell'aria condizionata può smettere di funzionare. Questa è una normale strategia di funzionamento che mira a ridurre il carico sul motore e a favorirne il raffreddamento.

5. Indicatore del livello del carburante: vedere **51, SPIA BASSO LIVELLO CARBURANTE (AMBRA)**.

❗ Non usare mai il motore fino all'esaurimento della riserva di carburante. L'accensione irregolare che ne deriverebbe può danneggiare seriamente il convertitore catalitico.

MENU DEL GRUPPO STRUMENTI



E155411

Dal menu del gruppo strumenti è possibile configurare una serie di funzioni e di impostazioni di visualizzazione del veicolo.

Per visualizzare e navigare nel menu del gruppo strumenti, azionare il comando del menu sul volante.

1. Comando menu sul volante.
 - Per scorrere un elenco, premere le frecce su/giù. La selezione corrente viene evidenziata.
 - Premere la freccia destra per visualizzare un sottoelenco.