


SEDILI ELETTRICOMANDATI



E150255

1. Regolazione del supporto lombare.
2. Regolazione dell'inclinazione dello schienale.
3. Regolazione del poggiatesta (se in dotazione).
4. Regolazione dell'altezza.
5. Regolazione in avanti e all'indietro.
6. Regolazione angolazione del cuscino.

Per regolare i sedili, la chiave Smart si deve trovare all'interno del veicolo.



Non regolare il sedile se il veicolo è in marcia. In questo modo si può perdere il controllo del veicolo e andare incontro a lesioni personali.