

# Controllo velocità adattativo

Viene quindi emesso un segnale acustico, accompagnato dal messaggio **RIPRENDERE CONTROLLO VEICOLO** sul centro messaggi, nel caso in cui il sistema ACC rilevi quanto segue:

- Un errore avvenuto mentre il sistema era attivo.
- L'insufficienza della sola frenata massima del sistema ACC.


**Nota:** Il sistema ACC funziona solo quando il selettore delle marce si trova su **(D)** o **Sport (S)**.

**Nota:** quando il comando è inserito, il pedale dell'acceleratore rimane nella posizione sollevata. Rilasciare completamente il pedale per consentire il normale funzionamento del sistema ACC.

**Nota:** quando il sistema ACC applica i freni, le luci dei freni del veicolo si accendono.

**Nota:** laddove montato, il sistema Stop/Start intelligente potrebbe entrare in funzione durante un arresto di Assistenza accodamento. Premere il pedale dell'acceleratore più a lungo del normale per riavviare il motore e ripartire.

## ERRORI DI RILEVAMENTO DEL FASCIO RADAR



E142911

Possano verificarsi errori di rilevamento nei seguenti casi:

1. Quando non si guida allineati rispetto al veicolo antecedente.