Nota: *considerata la durata di una ricerca di sistemi con tecnologia* ***Bluetooth*** *wireless, si consiglia di disattivare la funzione di ritorno alla schermata iniziale prima di procedere alla ricerca dei dispositivi. Questa impostazione può essere modificata in* ***Veicolo***, ***Imp. sistema***, ***Impostazioni display***, ***Rit. predef. a menu iniz.***

CAMBIO DEL TELEFONO CONNESSO

Si possono abbinare fino a 10 telefoni cellulari al veicolo, utilizzando la stessa procedura. Tuttavia, ogni volta sarà possibile collegare e avere pronto per l'uso un solo telefono.

Per collegare un telefono abbinato diverso al veicolo, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Dal **Menu principale**, selezionare **Telefono**.
2. Viene visualizzato un menu. Selezionare **Cambio tel**.
3. Individuare e selezionare il proprio telefono dall'elenco visualizzato.
4. Una volta che il telefono è collegato al sistema, viene visualizzato un messaggio di conferma, prima che appaia la schermata Selez. num.

ICONE DEL SISTEMA DEL TELEFONO

Collegare: utilizzare questa icona per effettuare o accettare una chiamata e accedere all'elenco delle ultime 10 chiamate.

Scollegare: utilizzare questa icona per terminare o rifiutare una chiamata.

Nessun telefono collegato.

Indicatore dell'intensità del segnale del telefono.

Indicatore livello batteria del telefono.

Bluetooth: indica che è collegato un dispositivo con tecnologia **Bluetooth**® wireless.

Segno di spunta: indica che è abbinato un dispositivo con tecnologia **Bluetooth** wireless.

Segreteria telefonica: tenere premuto per comporre il numero memorizzato della segreteria telefonica.

Freccia su della barra di scorrimento: utilizzare per scorrere verso l'alto gli elenchi dei telefoni rilevati, delle chiamate o delle voci della rubrica.

Freccia giù della barra di scorrimento: utilizzare per scorrere verso il basso gli elenchi dei telefoni rilevati, delle chiamate o delle voci della rubrica.

COMANDI SUL VOLANTE



1. Consente di aumentare il volume durante una chiamata, scorrere verso l'alto un elenco visualizzato o un numero elencato per un contatto memorizzato.