

Sicurezza dei bambini

Posizione ISOFIX dei seggiolini per bambini

Categorie di peso riportate sul sistema di ritenuta per bambini	Classe dimensionale	Elementi di montaggio	Posti a sedere esterni del sedile posteriore
Culla portatile	F/G	ISO L1/L2	X
0 = Fino a 10 kg (22 lb) 0-9 mesi	E	ISO R1	IL*
0+ = Fino a 13 kg (29 lb) 0-18 mesi	C/D/E	ISO R1/R2/R3	IL*
I = Da 9 a 18 kg (20 - 40 lb) 9 mesi - 4 anni	C/D A/B1/B	ISO R2/R3 ISO F2/F2X/F3	X IUF
II = Da 15 a 25 kg (33 - 55 lb) 4-9 anni	N/D	N/D	N/D
III = Da 22 a 36 kg (49 - 80 lb) 8-12 anni	N/D	N/D	N/D

IUF = Adatto per i sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX rivolti in avanti, di classe universale omologata per l'uso nella categoria di peso.

IL = Questi sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX appartengono alle categorie specifiche del veicolo, limitate o semiuniversali.

X = Non adatto all'installazione di sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX appartenenti a questa categoria di peso.

* = Un seggiolino per bambini idoneo all'uso in queste posizioni è il Britax/Römer Baby Safe Plus.

Nota: gli ancoraggi ISOFIX sono presenti in entrambe le posizioni esterne dei sedili della seconda fila. I sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX devono essere fissati seguendo le istruzioni del produttore esclusivamente in queste posizioni.

SEGGIOLINI PER BAMBINI CONSIGLIATI

Peso/età del bambino	Seggiolino consigliato
Categorie 0 e 0+	Britax/Römer Baby Safe Plus
Categoria I	Britax/Römer Duo Plus
Categorie II e III	Britax Kid Plus

ELENCO DI CONTROLLO DEL SISTEMA DI RITENUTA PER BAMBINI

Ogni volta che a bordo del veicolo viaggia un bambino, attenersi alle seguenti disposizioni:

- Utilizzare sistemi di ritenuta appropriati.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni del costruttore del sistema di ritenuta.
- Regolare l'imbracatura di ciascun bambino ogni volta prima di partire.
- Verificare che sia stato eliminato tutto il lasco dalla cintura di sicurezza per gli adulti.