

Ruote e pneumatici	
allineamento delle ruote.....	290
appiattimenti.....	265
catene da neve.....	267
contrassegni sulle pareti degli pneumatici.....	260
controllo delle pressioni dopo una riparazione.....	273
degrado dovuto all'invecchiamento.....	266
etichetta pneumatici.....	283
kit di riparazione.....	270
manutenzione degli pneumatici.....	261
normative indiane.....	267
pneumatici invernali.....	266
pressioni.....	262
procedura di riparazione.....	271
ricambi.....	264
riparazione di una foratura.....	270
riparazione sicura delle forature.....	270
rutino di scorta per uso temporaneo.....	269
sostituzione con ruote di dimensioni normali.....	269
sostituzione di uno pneumatico.....	269
specifiche.....	294
spia TPMS.....	52
TPMS.....	268
utilizzo del kit di riparazione.....	271
valvole.....	264
velocità nominali per gli pneumatici.....	261
S	
Sbloccaggio.....	17
accesso da più punti.....	5, 8
accesso da un solo punto.....	5, 8
apertura del portellone.....	9-10
apertura globale.....	5, 8
effetti del trasmettitore sui dispositivi medici.....	9
modalità.....	5
modalità entrata e uscita.....	22
piantone di sterzo.....	27
portiera guidatore.....	5
sistema di accesso senza chiave.....	8
tutte le portiere.....	5
Scatola fusibili abitacolo.....	254
Schermo a sfioramento.....	236
abbinamento dei dispositivi portatili.....	159
collegamenti dei dispositivi portatili.....	156
collegamento dei dispositivi portatili.....	157
collegamento di più dispositivi portatili.....	158
comandi audio/video.....	143
comandi doppia visualizzazione.....	165
comandi lettore DVD.....	163
comandi lettore video.....	163
comandi radio.....	149
comandi TV.....	161
comando di climatizzazione anteriore.....	79
dispositivi portatili	
comandi.....	154
doppia visualizzazione.....	166
eco-data.....	99
feedback dei tasti.....	76
funzionamento.....	76
funzioni extra.....	78
impostazione.....	76
impostazioni schermo.....	76
impostazioni sistema.....	76
informazioni sul consumo di carburante.....	99
menu info 4x4.....	135
menu iniziale.....	75
modalità Valet.....	77
orologio.....	76
preselezioni volume.....	76
radio DAB.....	151
riproduzione dei dispositivi portatili.....	158
riscaldatore alimentato a carburante.....	82
scelte rapide.....	76
sedili riscaldati.....	81
sedili riscaldati e raffreddati.....	81
selezione lingua.....	76
sostituzione del dispositivo portatile.....	160
suggerimenti di manutenzione dello schermo a sfioramento.....	76
telecamere surround.....	141
telefono	
abbinamento.....	176
rubrica.....	178
visualizzazione inibita.....	164

Sedili	
accesso ai sedili posteriori.....	22
anteriori a regolazione elettrica.....	20
anteriori a regolazione manuale.....	19
cinghie di ancoraggio seggiolini per bambini.....	38
climatizzati.....	81
elenco di controllo del sistema di ritenuta per bambini.....	36
limitazione della corsa del sedile.....	21
memoria delle posizioni.....	21
montaggio ISOFIX.....	37
poggiatesta anteriori.....	25
poggiatesta posteriori.....	25
posizionamento del seggiolino per bambini.....	35
postura corretta.....	21
pulizia delle cinture di sicurezza.....	235
ripiegamento e ripristino della posizione normale dei sedili posteriori.....	24
riscaldato.....	81
seggiolini per bambini.....	33
seggiolini per bambini consigliati.....	36
spia delle cinture di sicurezza.....	50
Sedili a regolazione elettrica.....	20
accesso ai sedili posteriori.....	22
limitazione della corsa del sedile.....	21
memoria delle posizioni.....	21
Sedili a regolazione manuale.....	19
Sedili climatizzati.....	81
Sedili posteriori	
ripiegamento e ripristino della posizione normale.....	24
Sedili riscaldati.....	81
Seggiolini ausiliari per bambini più grandi.....	37
Segnalazione (cintura di sicurezza).....	31
Selettore di marcia	
malfunzionamento.....	102
Selezione brani CD.....	210
Selezione della modalità Valet.....	77
Selezione PDI rapidi.....	187
Sensore di inclinazione.....	17
Sensore pioggia.....	62
Sensori	
blocco (BSM).....	69
Servofreno di emergenza.....	107, 128
Sfera di traino	
staccabile.....	91
Sfera di traino staccabile.....	91
Shuffle e ripetizione CD.....	210
Sicurezza	
allarme.....	222
sensore di inclinazione.....	17
carburante e rifornimento.....	215
chiusura singola.....	14
cinture di sicurezza.....	30
conferma del bloccaggio.....	15
errore di bloccaggio chiusura.....	15
manutenzione degli pneumatici.....	261
olio motore usato.....	223
postura corretta.....	21
pressione degli pneumatici.....	262
pretensionatori delle cinture di sicurezza.....	30
pulizia delle cinture di sicurezza.....	235
ribloccaggio e inserimento automatico.....	15
seggiolini per bambini più grandi.....	37
serrature di sicurezza per bambini.....	33
spia delle cinture di sicurezza.....	50
spia di segnalazione cintura di sicurezza.....	31
suoneria a batteria.....	17
uso delle cinture di sicurezza.....	28
utilizzo del telefono.....	175, 212
Sicurezza bambini	
bambini più grandi.....	37
blocco e inibizione alzacristalli.....	33
cinghie di ancoraggio.....	38
elenco di controllo.....	36
montaggio ISOFIX.....	37
posizionamento.....	35
punti di ancoraggio.....	38
punti di ancoraggio ISOFIX.....	37
seggiolini ausiliari.....	37
seggiolini per bambini.....	33
seggiolini per bambini consigliati.....	36
Sicurezza in garage	
componenti caldi.....	223
componenti elettrici.....	223

gas di scarico.....	223
precauzioni per le batterie.....	223
sollevamento con martinetto.....	223
ventole motore.....	223
Sicurezza occupanti	
cinghie di ancoraggio seggiolini per	
bambini.....	38
pretensionatori delle cinture di sicurezza..	30
pulizia delle cinture di sicurezza.....	235
seggiolini per bambini consigliati.....	36
sicurezza delle cinture di sicurezza.....	30
spia delle cinture di sicurezza.....	50
spia di segnalazione cintura di sicurezza..	31
uso delle cinture di sicurezza.....	28
Simboli dei manuali.....	2
Sistema antifurto.....	222
Sistema dati radio (RDS)	
risintonizzazione automatica.....	203
Sistema di accesso senza chiave.....	8
Sistema di alimentazione del carburante.....	225
Sistema di allarme del veicolo.....	222
Sistema di assistenza parcheggio	
funzione di uscita.....	118
limitazioni di utilizzo.....	119
pulizia dei sensori.....	233
risoluzione dei problemi.....	119
selezione.....	116
Sistema di avvertenza uscita corsia.....	138
Sistema di illuminazione anteriore	
adattativo.....	56
spia.....	51
Sistema di informazione e intrattenimento	
caricamento CD.....	145
comandi lettore supporti.....	163
comandi radio.....	149
comandi TV.....	161
comando schermo a sfioramento del sistema	
di intrattenimento posteriore.....	167
cuffie.....	166, 170
dispositivi portatili	
abbinamento.....	159
collegamenti.....	156
collegamento di più dispositivi.....	158
comandi.....	154
dispositivi di collegamento.....	157
riproduzione.....	158
sostituzione.....	160
doppia visualizzazione.....	166
comandi.....	165
impostazioni audio.....	145
radio DAB.....	151
radio DAB	
impostazioni.....	152
stazioni.....	153
risintonizzazione automatica delle	
stazioni.....	150
schermo a sfioramento	
comandi audio/video.....	143
funzionamento.....	76
funzioni extra.....	78
impostazione.....	76
impostazioni.....	76
menu iniziale.....	75
suggerimenti di manutenzione.....	76
utilizzo del sistema di intrattenimento	
posteriore.....	169
visualizzazione a schermo intero.....	164
Sistema di informazione e intrattenimento	
(standard)	
blocco su stazione radio.....	204
caricamento di un CD.....	209
collegamenti dei dispositivi portatili.....	211
collegamento dei dispositivi portatili.....	212
comandi.....	199
comandi radio.....	202
controllo volume adattativo.....	200
elenco dei servizi DAB.....	207
frequenze alternative.....	204
impostazioni dell'orologio.....	205
informazioni sul traffico.....	204
lingua del display.....	205
memorizzazione automatica delle stazioni	
radio.....	203
messaggi DAB.....	207
notiziari.....	205
radio DAB.....	205
ricerca gruppo radio DAB.....	206
riproduzione file MP3.....	210

risintonizzazione automatica delle stazioni.....	203
selezione brani CD.....	210
serviceLink.....	207
shuffle e ripetizione CD.....	210
sintonizzazione manuale radio DAB.....	207
stazioni preselezionate radio DAB.....	206
tasti di preselezione radio.....	203
toni.....	200
volume delle informazioni sul traffico.....	205
Sistema di intrattenimento posteriore	
batterie del telecomando.....	170
comando schermo a sfioramento.....	167
cuffie.....	166, 170
utilizzo del telecomando.....	168-169
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS).....	268
manutenzione degli pneumatici.....	261
sostituzione con ruote di dimensioni normali.....	269
spia.....	52
valvole.....	264
Sistema di riconoscimento segnali.....	137
Sistema di riconoscimento segnali stradali.....	137
Sistema di sicurezza occupanti supplementare (SRS)	
airbag anteriori.....	43
airbag a tendina.....	43
airbag laterali.....	43
attivazione degli airbag.....	43
manutenzione airbag.....	222
spia airbag.....	43, 51
ubicazioni airbag.....	40
Sistema Terrain Response.....	130
difficoltà del sistema.....	131
erba/ghiaietto/neve.....	131
fango/solchi.....	131
opzioni di esclusione.....	131
programma generico.....	130
programma sabbia.....	131
selezioni del programma.....	130
Sospensioni	
dinamica adattativa.....	106
Sospensioni pneumatiche	
dinamica adattativa.....	106
Sostituzione della ruota	
avvertenze di sicurezza.....	275
dadi di fissaggio ruota.....	277
informazioni importanti.....	276
kit attrezzi.....	275
procedura consigliata.....	277
ruota di scorta.....	276
ruotino di scorta temporaneo.....	276
sensore di inclinazione.....	277
utilizzo della ruota di scorta.....	276
Sostituzione di una lampadina.....	226
Sostituzione di una ruota	
avvertenze di sicurezza.....	275
dadi di fissaggio ruota.....	277
kit attrezzi.....	275
procedura consigliata.....	277
ruota di scorta.....	276
ruotino di scorta temporaneo.....	276
Sostituzione di un fusibile.....	251
Specchietti retrovisori	
inclinazione in retromarcia.....	65
monitoraggio punti ciechi.....	66
rilevamento veicolo in avvicinamento...68	
sensori.....	69
riscaldamento automatico.....	65
specchietti retrovisori esterni.....	64
Specchietti retrovisori esterni	
elettrici.....	64
inclinazione dello specchietto in retromarcia.....	65
manuale.....	64
monitoraggio punti ciechi.....	66
rilevamento veicolo in avvicinamento...68	
sensori.....	69
riscaldato.....	65
Specchietti retrovisori esterni riscaldati.....	65
Specchietti retrovisori montati sulle portiere.....	64
Specifiche	
allineamento delle ruote.....	290
capacità del serbatoio carburante.....	219
carburante.....	219