

CAPACITÀ

Rif.	Versione	Capacità in litri (pinte)
Serbatoio del carburante	Diesel - 2WD	57 (100)
	Diesel - 4WD	60 (105,6)
	Benzina	70 (123,2)
Rifornimento di olio motore e cambio del filtro	Diesel	5,9 (10,4)
	Benzina	5,6 (9,9)
Cambio	Manuale	1,9 (3,3)
	Automatico	7,0 (12,3)
Complessivo della trasmissione attiva; scollegare l'attuatore idraulico	Veicoli 4WD dotati di complessivo della trasmissione attiva	0,5 (0,88)
Gruppo di rinvio	Veicoli 4WD dotati di complessivo della trasmissione attiva	0,4 (0,7)
	Veicoli 4WD senza complessivo della trasmissione attiva	0,45 (0,79)
Giunto Haldex	Veicoli 4WD senza complessivo della trasmissione attiva	0,78 (1,37)
Differenziale posteriore	Veicoli 4WD dotati di complessivo della trasmissione attiva	0,9 (1,58)
	Veicoli 4WD senza complessivo della trasmissione attiva	0,63 (1,10)
Serbatoio del liquido lavavetro	Con lavafari	4,2 (7,4)
	Senza lavafari	3,1 (5,5)

Rif.	Versione	Capacità in litri (pinte)
Sistema di raffreddamento (scarico e riempimento)	Diesel con cambio manuale con riscaldatore ausiliario	5,6 (9,9)
	Diesel con cambio manuale senza riscaldatore ausiliario	5,4 (9,5)
	Diesel con cambio automatico con riscaldatore ausiliario	5,9 (10,4)
	Diesel con cambio automatico senza riscaldatore ausiliario	5,7 (10,0)
	Benzina con riscaldatore ausiliario	4,6 (8,1)
	Benzina senza riscaldatore ausiliario	4,4 (7,7)

Le capacità indicate sono approssimate e servono solo come riferimento generale. Tutti i livelli dell'olio devono essere controllati utilizzando i tappi di livello, le informazioni del centro messaggi oppure la procedura di scarico e rifornimento, a seconda dei casi.