

Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung.....	79
Verwenden der Fernbedienung.....	80
Vorn.....	77
Zeitgesteuerte Klimaregelung.....	79
Klimaregelung hinten.....	79
Klimaregelung vorn.....	77
Automatischer Umluftbetrieb.....	78
<b>Kofferraum</b>	
Laderaumabdeckung.....	85
Verankerungen.....	87
Komfortöffnung.....	6
KomfortschlieÙung.....	11
Kondenswasserbildung (Scheinwerfer).....	54
Konformitätserklärung.....	282
Konformitätserklärungen.....	197, 282
Navigationssystem.....	197
<b>Kopfstützen</b>	
Rücksitze.....	24
Vordersitze.....	24
<b>Koppeln</b>	
Über das Telefon.....	174
Kraftstoffanzeige.....	44
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung.....	79
Kraftstoffsystem.....	208
<b>Kraftstoff und Tanken.....</b>	<b>201</b>
Benzin.....	198
Diesel.....	199
Ethanol.....	198
Fehlbetankungssicherung.....	201
Kraftstoffspezifikation.....	201
Methanol.....	198
Methyl-tertiär-Butylether (MTBE).....	199
Modifiziertes Benzin.....	199
Niedriger Kraftstoffstand.....	199
Oktanzahl.....	198
Schwefelgehalt Dieselmotorkraftstoff.....	199
Sicherheitsvorkehrungen.....	198
Tankinhalt.....	201
Tankklappe.....	200–201
Verbrauch.....	203
Wasser im Kraftstoff.....	201
<b>Kraftstoffverbrauch.....</b>	<b>203</b>
Außerorts.....	204
Innerorts.....	204

Kombinierte Zyklen.....	204
<b>Kühlmittel</b>	
Füllstandsprüfung.....	223
Nachfüllen.....	223
Spezifikation.....	223
<b>Kurzstrecken</b>	
Dieselpartikelfilter (DPF).....	207

## L

Laden der Fahrzeugbatterie.....	231
Laderaumabdeckung.....	85
<b>Lautstärke</b>	
Telefon.....	177
Lederreinigung.....	219
<b>Lenkrad</b>	
Einstellen.....	26
AUTO-Position.....	26
<b>Lenkradtasten</b>	
Telefon.....	177
<b>Lenksäule</b>	
Fahrzeugbergung.....	7
Verriegeln.....	7
<b>Leuchten.....</b>	<b>52</b>
Glühlampenspezifikation.....	277
Glühlampenwechsel.....	209, 212
Heckleuchtenausbau.....	214
Kondenswasserbildung.....	54
Prüfung.....	48
TPMS-Warnleuchte.....	50
Warnleuchten.....	48
Xenon-Scheinwerfer.....	211
Liste der DAB-Dienste.....	136
<b>Luffederung.....</b>	<b>108</b>
Ausfahrmodus.....	109
Fernbedienung.....	110
Geländehöhe.....	108
Verriegelung auf Zugangshöhe.....	109
Zugangshöhe.....	109
Luftqualitätssensor.....	78

## M

Manuell einstellbare Sitze.....	13
---------------------------------	----