## Gespannbetrieb

- Die Option Anhängerkupplungshilfe auswählen. Eine einzelne Anhängerkupplungslinie wird auf das Rückfahrbild projiziert.
- **4.** Das Fahrzeug auf den Anhänger zu zurücksetzen.
- Nähert sich das Fahrzeug der Anhängerdeichsel auf 600 mm (2 Fuß), wird eine automatische Zoom-Funktion eingesetzt, um die Ansicht zu vergrößern.
- Das Manöver vorsichtig fortsetzen, bis Fahrzeug und Anhänger einander so nahe wie erforderlich gekommen sind.

## VERSTAUEN DES KUGELKOPFS/DER ZUGSTANGE



Die Aufnahme für
Anhängerkupplung/Zugstange ist
schwer. Bei der Handhabung vorsichtig
vorgehen. Rastet der Kopf in der
vorgesehenen Position ein, kann der
Sicherungshebel aufgrund des
Federdrucks zurück schnappen.
Vorsichtig vorgehen, damit die Finger
nicht eingeklemmt werden.

**5-Sitzer:** Die Aufnahme für

Anhängerkupplung/Zugstange wird unter dem Laderaumboden verstaut.

**7-Sitzer:** Die Aufnahme für

Anhängerkupplung/Zugstange wird hinter einer Zugangsabdeckung an der linken Seite des

Laderaums verstaut.