

**Hinweis:** In vorstehendem Diagramm Informationen über Zubehöräder und -reifen eintragen.

1. Vorderreifendruck.
2. Hinterreifendruck.
3. Felgen- und Reifendaten (Größe, Geschwindigkeitskategorie usw.).



**Vor der Montage von Zubehörfelgen oder -reifen einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb um Rat fragen.**

## RADFLUCHTDATEN

Radflucht – vorn	$+0,16^\circ \pm 0,2^\circ$
Radflucht – hinten	$0,24^\circ \pm 0,14^\circ$
Sturz – vorn links	$-0,15^\circ \pm 0,75^\circ$
Sturz – vorn rechts	$-0,5^\circ \pm 0,75^\circ$
Sturz – hinten links	$-0,75^\circ \pm 0,75^\circ$
Sturz – hinten rechts	$-0,75^\circ \pm 0,75^\circ$
Nachlauf – vorn links	$3,86^\circ \pm 0,75^\circ$
Nachlauf – vorn rechts	$4,17^\circ \pm 0,75^\circ$

## BREMSPEDALWEG

Das Bremspedal wird werkseitig eingestellt und kann nicht verändert werden.