VERTEILERGETRIEBE



E156912

1. Hoher Fahrbereich (Hi):

Hi ist auf allen normalen Straßen sowie in trockenem, ebenem Gelände zu verwenden.

2. Niedriger Fahrbereich (Lo):

Lo sollte nur in Situationen verwendet werden, bei denen das Manövrieren mit geringer Geschwindigkeit erforderlich ist.
Lo ist außerdem bei extremen Geländeanforderungen einzusetzen. Den Fahrbereich Lo nicht auf normalen Straßen einsetzen.

STATIONÄRER FAHRBEREICHSWECHSEL

Bei laufendem Motor und stehendem Fahrzeug die Leerlaufstellung (\mathbf{N}) auswählen.

Den Verteilergetriebeschalter in Richtung Fahrbereich **Lo** (2) bewegen und loslassen. Der Fahrbereichswechselstatus wird nach mehreren Sekunden bestätigt.

BEREICHSWECHSELANZEIGEN

Im Fahrbereich Hi leuchten keine Bereichsanzeigen auf. Siehe 51, NIEDRIGER FAHRBEREICH (GRÜN).

Während ein Fahrbereichswechsel durchgeführt wird, blinken die Bereichsanzeigeleuchten wie folgt:

Wechsel von Hi nach Lo:

- Die Leuchten für den Fahrbereich Lo blinken während des Wechsels und zeigen dann Dauerlicht.
- Auf dem Informationsdisplay wird kurz die Meldung GELÄNDEUNTERSETZUNG EINGELEGT angezeigt.

Wechsel von Lo nach Hi:

- Die Leuchten für den Fahrbereich Lo blinken während des Wechsels.
- Die Bereichsanzeigeleuchte für Lo erlischt, wenn der Wechsel abgeschlossen ist.
- Auf dem Informationsdisplay wird kurz die Meldung STRASSENGANG EINGELEGT angezeigt.

BEREICHSWECHSEL WÄHREND DER FAHRT

Es wird empfohlen, den Bereichswechsel bei stehendem Fahrzeug vorzunehmen. Erfahrene Geländefahrer können einen

Fahrbereichswechsel von **Lo** nach **Hi** während der Fahrt wie nachstehend beschrieben vornehmen.

Hinweis: Das Umschalten von **Hi** nach **Lo** kann nur bei stehendem Fahrzeug durchgeführt werden.

WECHSEL VOM NIEDRIGEN IN DEN HOHEN FAHRBEREICH

Bei einer Fahrgeschwindigkeit von höchstens 60 km/h (30 mph) die Leerlaufstellung (**N**) wählen. Den vorderen Teil des Verteilergetriebeschalters (**1**) in die Stellung **Hi** drücken und loslassen.

Der Bereichswechselstatus wird auf dem Informationsdisplay angezeigt.

Nach Abschluss **D** wählen.