


ELEKTRISCH VERSTELLBARE SITZE



E 158420



Den Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu Verletzungen führen.

1. Einstellung der Seitenpolster:
A. Füllen der Sitzseitenpolster.
B. Leeren der Sitzseitenpolster.

2. Einstellung der Lendenwirbelstütze.
3. Rückenlehnenverstellung.

4. Höheneinstellung.

5. Sitzpolsterneigung.

6. Sitzverstellung nach vorn und hinten.

Zum Einstellen der Sitze muss sich der Smart Key im Fahrzeug befinden, und die Zündung muss eingeschaltet sein.