Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage

SCHEINWERFERWASCHANLAGE

Wird die Scheibenwaschanlage bei eingeschalteten Scheinwerfern betätigt, und ist genügend Flüssigkeit im Scheibenwaschanlagen-Flüssigkeitsbehälter vorhanden, wird auch die Scheinwerferwaschanlage eingeschaltet.

Die Scheinwerferwaschanlage wird bei jeder fünften Betätigung der Scheibenwaschanlage betätigt, wenn die Scheinwerfer noch eingeschaltet und ca. zehn Minuten seit dem letzten Waschen der Scheinwerfer vergangen sind.

Durch Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer oder der Zündung wird dieser Zyklus zurückgesetzt.

Hinweis: Die Scheinwerferwaschanlagen sind deaktiviert, wenn der Füllstand des Flüssigkeitsbehälters niedrig ist.