

6. Für eine weitere Auswahl **Liste anzeigen** oder **Kategorie auswählen** berühren.

Hinweis: Es können bis zu fünf Kategorien ausgewählt werden, aus denen ein Sonderziel gewählt wird.

7. Sonderziel aus der Liste auswählen. Es wird die Karte mit dem gewählten Ziel angezeigt.
8. **Ziel** berühren, um es auszuwählen und die Routenberechnung zu starten.
9. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

Hinweis: Navigations-Sonderziel in der Nähe der aktuellen Position kann als Startmenü-Kurzbefehl ausgewählt werden. Siehe 74, **TOUCHSCREEN-SETUP**.

ARABISCHE NAVIGATION

Ein- oder Ausschalten der Arabischen Navigation:

1. Im **Startmenü** die Option **Setup** berühren.
2. **System** berühren.
3. **Sprache** berühren und **Arabische** Navigation **Ein** wählen.
4. **Ja** auswählen, um mit Arabischer Navigation fortzufahren.

RDS-TMC ÜBERSICHT

Bei RDS-TMC (Radiodatensystem – Verkehrsfunkkanal) handelt es sich um eine Funktion für die Meldung von lokalen Verkehrsstörungen durch Rundfunksender, von denen Verkehrsmeldungen gesendet werden.

Zum Aufrufen des TMC-Menüs die Schaltfläche **TMC** auf dem Navigationsmenü berühren.

Auf der Route liegende TMC-Ereignisse können durch Berühren der Schaltfläche **Voraus.Ereig.** angezeigt werden. Das TMC-System kann so eingestellt werden, dass alle Ereignisse, wichtige Ereignisse oder keine Ereignisse auf der Karte angezeigt werden. Während der Routenberechnung kann festgelegt werden, dass TMC-Ereignisse entlang der Route vermieden werden.

RDS-TMC-ANZEIGE

Bei Empfang eines TMC-Signals wird das Symbol oben links auf dem Bildschirm grün dargestellt. Wird kein TMC-Signal empfangen, ist das Symbol durchgestrichen.

Der Fahrer wird vom System über Straßenarbeiten, Fahrbahnverengungen, Gegenverkehr, Unfälle, Fahrbahnglätte, Umleitungen, Hinweise, Parkmöglichkeiten, Staus und sonstige Gefahrensituationen informiert.

Ein Verkehrseignis wird wie folgt angezeigt:

- An der betreffenden Stelle auf der Karte wird ein TMC-Ereignissymbol angezeigt.
- Zu den einzelnen Ereignissen, die durch Berühren des Bildschirmsymbols oder über die Verkehrsinformationsliste ausgewählt werden können, kann eine Textmeldung angezeigt werden.
- Von der dynamischen Navigation wird eine alternative Route berechnet, wenn das System eine entsprechende Verkehrseigniswarnung empfängt, die die derzeit im Navigationssystem eingestellte Route betrifft.
- In der Verkehrseignisliste werden alle Ereignisse angezeigt. Sie sind nach Straßennamen bzw. nach Entfernung auf der ausgewählten Route in einer geraden Linie oder entlang der tatsächlichen Route sortiert.